

# Kammer der Technik AUTOMATISIERUNGS 12 (\*\*) TECHNIK


10



Strukturierung des Automatisierungssystems



für verfahrenstechnische Prozesse (Chemie)



# Strukturierungs des Automatisierungssystems -audatecfür verfahrenstechnische Prozesse (Chemie)

Bearbeiter: Dipl.-Ing. H.-H. Dittmann, KDT Dipl.-Ing. D. Hanke

VEB Geräte- und Regler-Werke Teltow Betrieb des VEB Kombinat Automatisierungsanlagenbau Herausgeber: Betriebssektion der Kammer der Technik und

Hauptabteilung Anlagensystemtechnik des

VEB Geräte- und Regler-Werke Teltow,

Betrieb des VEB Kombinat Automatisierungs-

anlagenbau

Dipl.-Ing. U. Schnell, KDT Lektor:

Dipl.-Ing. R. Schönemann, KDT

Redaktionsschluß: 15. April 1984

Alle Rechte vorbehalten einschließlich Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte

Inha	ltsverzeichnis	<u>Seite</u>
1.	Einleitung	4
2.	Einführung in die Strukturierung	5
2.1.	Strukturierung als Teil des Entwurfsprozesses	5
2.2.	Umfang der Strukturierung	8
2.3.	Ablauf der Strukturierung	11
2.4.	Gerätetechnik des Strukturierarbeitsplatzes	18
2.5.	Arbeitsweise mit dem Strukturierarbeitsplatz	18
3.	Strukturierung der Wörterbücher	24
3.1.	Begriffsbestimmung '	24
3.2.	Strukturierung	24
3.3.	Dokumentation und Datenausgabe	27
4.	Strukturierung der Basiseinheit	<b>2</b> 8
4.1.	Allgemeines und Spezifikation der Basiseinheit	28
4.2.	Strukturierung der Belegung	30
4.3.	Strukturierung der Kommunikationsblöcke	35
4.4.	Meßwertverarbeitung	42
4.5.	Zusätzliche Basismodule	47
	Projektierung von Reserven	<b>4</b> 8
4.7.	Anzeigen zur Strukturierung	50
4.8.	Dokumentation und Datenausgabe	`50
5.	Strukturierung des Pultsteuerrechners	54
	Allgemeine Angaben und Spezifikation	54
5.2.	Strukturierung der Gruppenzuordnung	5 <b>7</b>
	Projektierung von Reserven	59
5.4.	Anzeigefunktionen, Dokumentation und Datenausgabe	61
6.	Sonstige Funktionseinheiten	63
6.1.	Datenbahnsteuerstation	63
6.2.	Reserve-Basiseinheit	64
6.3.	Strukturierung "Freier Bilder"	66
7.	Zusammenfassung und Ausblick	68
8.	Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen	7C
9•	Abkürzungsverzeichnis	71
10.	Literaturverzeichnis	72

#### 1. Einleitung

Der VEB GRW Teltow produziert das Automatisierungssystem audatec für Verfahrenstechnische Prozesse (Chemie). Der Einsatz dieses Automatisierungssystems ist besonders geeignet zur Automatisierung mittlerer bis großer Anlagen /1 bis 3/.

Die Automatisierungsfunktionen werden mit den Funktionseinheiten (Hardware) und der Anwendersoftware realisiert. Entsprechend dem Funktionsumfang kommen die Funktionseinheiten Bedienpult (Pult-steuerrechner - PSR), Basiseinheit (BSE) und Datenbahnsteuerstation (DSS) zum Einsatz. Die Anwendersoftware beinhaltet die Standardsoftware und die objektabhängige Software (Realisierung von Sonderfunktionen).

Die Strukturierung ist die Methode zur Erarbeitung der Anwendersoftware. Zur rationellen Arbeitsweise werden rechnergestützte Arbeitsmittel - Strukturierarbeitsplätze - verwendet.

Ziel dieses Heftes soll es sein, den für die Strukturierung der Gesamtanlage und der einzelnen Funktionseinheiten notwendigen Ablauf zu erläutern. Es soll gezeigt werden, welche Angaben notwendig sind, um Automatisierungsfunktionen, die in bisherigen Anlagen rein hardwaremäßig realisiert wurden, durch die Software zu erfüllen. Dabei wird die Vielfalt der Lösungsmöglichkeiten, die das System bietet, deutlich.

Parallel wird die Arbeitsweise des Strukturierarbeitsplatzes erläutert.

- Der Strukturierarbeitsplatz rechentechnisches Mittel zur Umsetzung objektspezifischer Daten
- 2.1. Strukturierung als Teil des Entwurfsprozesses

Der Ablauf der Projektierung von Automatisierungssystemen auf Mikrorechnerbasis ist in /4/ erläutert.

Entsprechend der Aufgabenstellung muß der Entwurf der Automaisierungsanlage und die Verteilung der MSR-Stellen auf die Basiseinheiten unter Beachtung der einrichtungsspezifischen Restriktionen und der anlagentechnischen Besonderheiten vorgenommen

Es entsteht die Konfiguration der MSR-Gesamtanlage mit Festlegung der Anzahl und Aufstellungsorte der Funktionseinheiten (Baisseinheiten, Reserve-Baisseinheiten, Pultsteuerrechner).

Aus der Zuordnung der MDR-Stellen zu den Basiseinheiten folgt die Hardware-Konfiguration für die Prozeßsignale in den einzelnen Basiseinheiten. Nach Festlegung der Hardware-Module wird die Verarbeitung der Signale für jede MSR-Stelle durch Auswahl der erforderlichen Basismodule, d. h. standardisierten Programmbausteine für MDR-Funktionen und ihre logischen Verknüpfung bestimmt. Der Funktionsplan im Bild 1 verdeutlicht das Prinzip der Realisierung von MSR-Funktionen am Beispiel einer Regelung. Die Schnittstelle der Gerätetechnik zur Programmtechnik der Gesamtanlage wird bestimmt durch die Konfiguration der E/A-Module des Prozeßinterface in den Basiseinheiten und der verwendeten DV-Peripherie. Außerdem erhält die MSR-Stelle ihren Platz in den Standarddarstellungen auf den Sichtgeräten der Bedienpulte (Bilder 2. und 3.).

Mit dem Strukturierarbeitsplatz kann jeweils eine Funktionseinheit bearbeitet, d. h. in ihren Funktionen zur msr-Stellenbearbeitung festgelegt werden.




Bild 1: Funktioneschaltplan einer MSR - Stelle

```
GESAMTUEBERSICHT

GRP ØØØ GRP ØØ1 GRP ØØ2

111 TI 1 TI 0 TTTT 1

GRP ØØ6 GRP ØØ7
```

Bild 2: Übersichtsdarstellung am PSR (Ausschnitt)




Bild 3: Übersicht Meßgruppenübersicht am PSR (Ausschnitt)

Damit bildet die Phase der Strukturierung der einzelnen Funktionseinheiten die Schnittstelle zwischen projektierter Funktion und Bereitstellung von rechentechnisch abarbeitbaren Daten. Sie ist die Umsetzung von geistiger Arbeit in konkrete Maschinenanweisungen zur Funktionsrealisierung.

Neben der Strukturierung der Anwendersoftware hat die Projektierung der hardwareabhängigen Komponenten der einzelnen Funktionseinheiten und der Gesamtanlage zu erfolgen.

#### 2.2. Umfang der Strukturierung

Der Strukturierarbeitsplatz dient der Umsetzung projektierter Daten in Anwendersoftware. Durch das Dialogsystem, das dem Projektierungsprozeß angepaßt ist, wird eine unkomplizierte, effektive Strukturierung ermöglicht. Mit Hilfe des Rechners können:

- bereits in der Projektierung die Magnetbandkassetten für den Wiederanlauf der Anlage (Stationskassetten) ausgegeben werden
- komfortabel die vollständigen Sätze von EPROM-Programmierlochstreifen erzeugt werden
- die Funktionsdokumentationen fehlerfrei entsprechend den eingegebenen Daten maschinell geschrieben werden
- weitere, nach verschiedenen Kriterien geordnete aggregierte Listen automatisch erzeugt werden
- die formale Widerspruchsfreiheit der projektierten Daten garantiert werden
- die Daten entsprechend dem bisherigen Ablauf für jede mar-Stelle zusammengefaßt eingegeben werden, wobei die Adressierung über die problemorientierte Meßstellennummer erfolgt.

Auf dem Strukturierrechner kann aus Kapazitätsgründen jeweils nur eine Funktionseinheit bearbeitet werden. Folgende Funktionseinheiten werden unterschieden:

- Basiseinheit
- Reserve-Basiseinheit

- Pultsteuerrechner
- Datenbahnsteuerstation

Die im Projekt verwendeten Wörterbücher sind für alle Funktionseinheiten verbindlich und sind möglichst vor allen anderen Einheiten separat zu strukturieren.

Der Strukturierrechner bietet 4 Grundbetriebsarten unabhängig von der gerade strukturierten Einheit an.

Die Hauptfunktionen des Arbeitsplatzes repräsentieren

- 1. die Strukturierung und
- 2. die Datenausgabe.

#### Die Betriebsarten

- 3. Anzeige und
- 4. Dokumentation

stellen Nebenfunktionen dar.

Die Strukturierung beinhaltet das Ausfüllen der vorgegebenen Eingabebilder. Diese Arbeitsweise setzt den Projektierungsprozeß, d. h. die überwiegend manuelle Erarbeitung aller einzugebender Daten voraus. Die Eingabedaten werden in die rechnerinterne, rechnerabarbeitbare Darstellung und Struktur umgesetzt.

Die Datenausgabe unterscheidet prinzipiell zwischen der Ausgabe der maschinenlesbaren Daten zur Inbetriebnahme der audatec-Funktionseinheiten (Stationsdaten) und der Ausgabe der Strukturierdaten.

Ziel	Bildanzeige/Dialog	Anzeige	Dokumentation	Datenausgabe
Anwahl	Anfangabild zur Spezifi- kation der Binrichtung und Vorbereitung der Datenausgabe	1	ı	1
Wörterbücher	Eingabebilder WB O bis 9	I	WB O big 9	Strukturier-MBK
Basiseinheit	Gerätespezifikation BSE-Belegung, KOM-Block, Basismodulkette, Kenn-werte Basismodul,	KOM-Stellen, geordnet nach MSR-Stellen- Nr., Merker- liste, Zeit- bedarf	Deckblatt BSE, KOM-Stellen, ge- ordnet nach MSR- Stellen-Nr. BSE-Belgung, Mer- kerliste, EFROM- Liste, mer-St. Dok. mit KOM-Block, Basismodulkette und Kennwerten	Strukturier-MBK Stations-MBK Lochstreifen zur BPROM-Program- mierung
Pultsteuer- rechner	Gerütespezifikation Gruppenzuordnung Wörterbücher	KOM-Stellen, geordnet nach MSR-Stellen- Nr.	Deckblatt Pult, KOM-Stellen, ge- ordnet nach MSR- Stellen-Nr. und nach BSE und MSR- Stellen-Nr.	Strukturier-MBK Stations-MBK Lochstreifen zur BPROM-Programmie- rung
Datenbahn- steuerstation	Gerätespezifikation, Art und Anzahl der ange- schlossenen Funktions- einheiten	Ubersicht zum Strukturier- PROM	DSS mit Übersichts- blatt EPROM-Liste	Lochstreifen zur EPROM-Program- mierung

Tabelle 1: Funktionen des Strukturierarbeitsplatzes

Die Stadionsdaten werden je nach Erfordernis als Magnetband oder EPROM-Programmierlochstreifen ausgegeben.

Die Stationsmagnetbandkassette enthält alle Daten, die auf RAM-Speicherplätzen der Funktionseinheit abgelegt wurden und dient der Sicherung dieser Daten durch Wiedereinlesen.

Die Strukturierdaten repräsentieren den aktuellen Arbeitsstand der Funktionseinheit. Die internen Listen des Strukturierrechners werden unverdichtet auf die Strukturier-MBK ausgegeben.

Diese ist zur Vervollständigung bzw. Korrektur jederzeit wieder in den Strukturierrechner einlesbar.

Die Wörterbuch-Kassette ist ihrem Wesen nach eine Strukturierkassette.

Die Betriebsart "Anzeige" unterstützt den Bediener durch entsprechende Monitordarstellungen. Die "Dokumentation" erfolgt als Seriendruckerausgabe (Format A 4) und repräsentiert den Funktionsgehalt der objektspezifischen maschinenlesbaren Daten.

#### 2.3. Ablauf der Strukturierung

Für die gesamte Arbeit am Strukturierarbeitsplatz gilt das Urbelegsprinzip, d. h. alle Daten müssen überwiegend manuell aufbereitet und notiert werden, um zusammenhängend jeweils für ein Bild eingegeben zu werden. Bei der Strukturierung der einzelnen Funktionseinheiten ist eine grundsätzliche Abarbeitungsreihenfolge einzuhalten. Die Reihenfolge ergibt sich aus den benötigten Daten für die Funktionseinheiten (Tabelle 2).

Der Strukturierung der Wörterbücher kommt dabei eine übergeordnete Bedeutung zu. Die Wörterbücher bilden keine selbständige Funktionseinheit, sie werden aber als abgeschlossene Datenmenge zur Strukturierung der Basiseinheiten, Pultsteuerrechner und Reserve-BSE'n benötigt. Sie sind deshalb als erster Strukturierschritt aufzubauen. Als zweiter Schritt folgt die Strukturierung der einzelnen Basiseinheiten. Erst nachdem die Bearbeitung aller BSE'n abgeschlossen ist, kann die Strukturierung der Pultsteuerrechner erfolgen. Dazu werden die Daten der BSE'n teilweise benötigt, um weitgehend automatisch die Datenlisten des Pultes aufzubauen, sowie die formale Fehlerfreiheit zu sichern.

	Arbeitsschritt	Eingangsdaten
1	Auftragsdaten und Wörterbücher	Wörterbuchlisten
2	Strukturierung BSE-Belegung (Verwendung von Wörterbuch-MBK)	BSE-Grunddaten Belegungstabelle
3	Strukturierung KOMS in der BSE	Kommunikationsblock - Kennblätter Softwaremodule
4	Strukturierung Reserve-BSE (Verwendung der BSE-Struk- turier-MBK'n und Wörterbuch- MBK)	BSE-Grunddaten Belegungsta- belle
5	Strukturierung Pult (Verwendung der BSE-Strukturier-MBK'n und Wörterbuch-MBK)	PSR-Grunddaten Zuordnung Übersichtsdarstellungen
6	Strukturierung Datenbahnsteuer- station DSS	DSS-Grunddaten Anlagenstruktur Prioritäten der Stationen

Tabelle 2: Arbeitsschritte zur Anlagenstrukturierung

Nach BSE- und PSR-Strukturierung ist die DSS sowie ggf. weitere Einheiten zu bearbeiten.

Entsprechend den Erfordernissen des Projektierungsprozesses sowie zur Sicherung von redundanzfreien Eingabeanforderungen und zur Datenkopplung zwischen den rechentechnischen Funktionseinheiten ist eine Ausgabe der strukturierten Daten auf Magnetbandkassetten notwendig, die als "Strukturier-Kassetten" bezeichnet werden. Die Kassetten können bei beliebigem Arbeitsstand ausgegeben werden und ermöglichen nach Einlesen im Anschluß an eine Unterbrechung die Weiterarbeit. Die Daten werden entsprechend den Anforderungen der Projektierung bezogen auf MSR-Stellen eingegeben, so daß für die Datenbereitstellung in den Mikrorechnern eine Umsortierung erfolgen muß. Dies geschieht durch selektives Lesen der entsprechenden Strukturierkassetten.

Als Ergebnis der Strukturierung werden ausgegeben:

- Eine Magnetbandkassette (Stationskassette) zum Laden der rechentechnischen Einrichtungen der Anlage vor Ort mit den objektspezifischen Daten
- Lochstreifen zur Programmierung der EPROM in der stationären Fertigung
- Drucklisten zur Dokumentation der strukturierten Daten der Einrichtungen und MSR-Stellen

Der Ablauf der Strukturierung der Funktionseinheiten ist in den Bildern 4 bis 7 dargestellt.

Start und Anwahl "WB"

Einlesen vorhandener Wörterbücher

Eingabe projektspezifischer Kenndaten (Auftrags-Nummer, Bezeichnung, Datum, Bearbeiter)

Einlesen ggf. vorhandener Standardwörterbuch-MBK

Eingabe bzw. Ergänzung der Wörterbücher

Ausgabe Strukturier-MBK Wörterbücher

Bild 4: Strukturierablauf Wörterbücher

Ausgabe der Wörterbücher auf MBK

Start und Auswahl "BSE"

Einlesen der Wörterbuch-MBK

ggf. Einlesen einer BSE-Generier-MBK

Eingabe der Gerätespezifikation

Eingabe der BSE-Belegung

Eingabe der MSR-Stellen-Daten für jede MSR-Stelle mit Basismodulkette und zugehörigen Parametern (s. Kennblätter Basismodule)

Ausgabe der BSE-Dokumentation über Drucker

- . Deckblatt mit Gerätespezifikation
- BSE-Belegungstabelle mit zugehörigen KOMS, geordnet nach Steckplatz und KOMS
- . Konfigurierung KOMS
- . Dokumentation EPROM-Programmierlochstreifen

Ausgabe Strukturier-MBK

Ausgabe Stations-MBK (nach abgeschlossener Strukturierung der Funktionseinheit)

Ausgabe der Lochstreifen zur EPROM-Programmierung

Bild 5: Strukturierablauf Basiseinheit

Start und Anwahl "PSR"

Einlesen der Wörterbuch-MBK

Eingabe der Gerätespezifikation des PSR

Eingabe der Überschrift und der Übersichtszuordnung lt. Aufgabenstellung

Ausgabe der Pultdokumentation über Drucker

- . Deckblatt mit Gerätespezifikation
- . Liste der im Pult strukturierten KOMS, geordnet nach BSE und IMEN oder MSR-Stellen-Nr.
- . Liste der Übersichtszuordnung

Dokumentation der EPROM-Programmierlochstreifen

Ausgabe Strukturier-MBK

Ausgabe Stations-MBK

Ausgabe der Lochstreifen zur EPROM-Programmierung

Bild 6: Strukturierablauf Pultsteuerrechner

Start und Anwahl "RBE"

Einlesen der Strukturier-MBK der su-

gehörigen gestützten BSE'n

Eingabe Gerätespezifikation

Eingabe der BSE Hardware Belegung

Verknüpfung der Module zu Basismodulketten und Parametierung

Ausgabe der BSE-Dokumentation über

#### Drucker

- . Deckblatt mit Gerätespezifikation
- . BSE-Belegungstabelle mit zugehörigen KOM's geordnet nach gestützten BSE'n, Steckplätzen oder KOM's
- . Dokumentation EPROM-Programmierlochstreifen

Ausgabe Strukturier-MBK

Ausgabe Stations-MBK

Ausgabe der Lochstreifen zur EPROM-Programmierung

Bild 7: Strukturierablauf Reserve-Basiseinheit.

# 2.4. Gerätetechnik des Strukturierarbeitsplatz

Der Strukturierarbeitsplatz ist ein Bedienpult des Automatisierungssystems audatec, bestehend aus dem Pultsteuerrechner mit einer erweiterten Speicherausrüstung auf 124 KByte, dem Farbmonitor mit 32 Zeilen und 64 Zeichen und der Funktionstastatur.

Die Dokumentation erfolgt über einen Seriendrucker. Lochbandleser und -stanzer und Magnetbandkassettengerät im Beistellgefäß komplettieren den Arbeitsplatz. Als Stellfläche werden ca. 10  $\rm m^2$  benötigt.

#### 2.5. Arbeitsweise mit dem Strukturierarbeitsplatz

Nach Einschalten des Rechners über den Hauptschalter sowie durch die Tasten "Neustart" und Restart" wird ein Start- oder Anfangsbild aufgebaut. Dieses Bild beinhaltet grundsätzliche Angaben zum Gegenstand der Strukturierung:

- Entscheidung, welche der Funktionseinheiten zu strukturieren ist
- Wird die Strukturierung der Funktionseinheit fortgesetzt, ist der bisherige Arbeitsstand von der Strukturierkassette einzulesen
- Zur Kennung und Dokumentierbarkeit sind die Auftragsdaten wie Nummer des Auftrages, Name, Datum und Zählnummer der Funktionseinheit innerhalb der Anlage einzutragen

Nach den Festlegungen des Anfangsbildes beginnt die eigentliche Strukturierung durch Anwahl der verschiedenen Eingabebilder. Die Bildanwahl erfolgt jeweils durch Betätigen einer der vier Betriebsartentasten. Dem Bediener werden, zugeschnitten auf Betriebsart und Funktionseinheit, in einer Menüzeile alle anwählbaren Bilder als Mnemoniks angezeigt. Dafür ist die unterste Monitorzeile vorgesehen.

Beispiel: Menüzeile für die Betriebsart "STR"
(Strukturieren) eines PSR

STR _	ØWB	1 SPEZ	2 GRP	3 ADB

- Ø für Strukturieren eines Wörterbuches
- 1 für Strukturieren der Pultspezifikation
- 2 für Strukturieren der Übersichtsdarstellungen und Meßgruppen
- 3 für Strukturieren des Adreßbuches

Durch Eingabe der Codeziffer wird das angewählte Bild aufgebaut. Die Reihenfolge der im Menü angegebenen Bilder ist zugleich die Vorrangreihenfolge beim Strukturieren.

Bild 8 zeigt die vollständige Menüstruktur für die BSE.


Die für die Dateneingabe vorgesehenen Strukturierbilder haben einen weitgehend einheitlichen Aufbau und sind einheitlich zu bedienen (Bild 9).

Der Bildkopf enthält die Orientierungsangaben:


- Auftragsnummer der MSR-Anlage
- aktuelle Funktionseinheit und Nummer
- aktuelle Betriebsart

Die letzte Zeile dient der Anzeige von Meldungen durch den Strukturierrechner bzw. einer Menüzeile nach Betätigung einer Betriebsarttaste.

Das Bildzentrum ist für die Strukturierung vorgesehen. Es ist zeilenweise eingeteilt, Positionsnummern als auch angezeigter Text (Bildrahmen) kennzeichnen die einzelnen Zeilen. Die jeweils aktuelle Eingabeposition wird durch den Cursor markiert. Die Eingabebereiche dienen der Werteingabe durch den Bediener bzw. der Anzeige von bereits strukturierten Daten oder Wertvorgaben durch den Rechner.



Bitd 8 : Menüstruktur 'B5E'



Die Dateneingabe erfolgt zeilenweise und ist weitgehend auf kurze und redundanzarme Daten und Kommandos ausgerichtet, wobei die Übersicht zum Arbeitsstand geheben ist. Dazu wird der Bediener durch zusätzliche Anzeigen und Entscheidungshilfen geführt.

Das eigentliche Eintragen der Werte in die Eingabefelder erfolgt über die Funktionstastatur. Das aktuelle Zeichen wird durch den Zeichencursor gekennzeichnet. Zusätzliche Manipulationstasten bewirken den zeilenweisen Wagenvor- und -rücklauf. Fehlerhafte Zeichen können durch die CE-Taste (Irrung) gelöscht werden.

Nach erfolgter Eintragung des Wertes ist jeder Zeileninhalt mit der Taste "Ausführung" zu bestätigen. Damit werden die Daten überprüft und im fehlerfreien Fall in den Rechner übernommen.

Das Weiterschalten auf den nächsten Eingabebereich erfolgt automatisch. Die vorhandene "Quitt"-Taste dient der Quittierung eines gesamten Bildes.

Der Bildaufbau ermöglicht die Zuordnung von Eingabebereichen zu speziell erwarteten Eingabedaten. Dadurch ist eine gezielte Sinnfälligkeitskontrolle auf Typ, Anzahl, Notation, Maximalwert u. ä. möglich.

Es wurde Wert darauf gelegt, daß bei Eingabefehlern diese soweit wie möglich vom Rechner sinnfällig interpretiert und dem Bediener angezeigt werden. Auf codierte Fehlermitteilungen wurde bewußt verzichtet. Kann eine sinnfällige Interpretation des Eingegebenen nicht gefunden werden, wird entweder eine Normvorgabe angezeigt oder die falsche Eingabe zur Warnung rot gefärbt. Der Cursor bleibt stehen, die Eingabe kann korrigiert werden. Die farbliche Gestaltung des Monitorbildes erhöht die Übersichtlichkeit wesentlich. Der fest vom Rechner angezeigte Bildrahmen ist grün. Alle vom Bediener eingegebenen Daten erscheinen in weißer Farbe. Nach Quittierung der Eingabe verarbeitete und abgespeicherte Daten werden gelb angezeigt. Fehlermeldungen und Warnungen sind rot gefärbt, Vorgabewerte purpur.

Über Manipulationstasten kann der Cursor manuell jeweils eine Zeile höher oder tiefer gesetzt werden. Mit der Taste "Dialog" und Eingabe der Zeilennummer wird der Cursor direkt vor die angewählte Zeile gesetzt.

Überschreitet die Anzahl der Eingabezeilen den auf einem Monitorbild darstellbaren Umfang, dient die Seitentaste zur Anwahl der Folgebilder.

Nach Anwahl einer Zeile kann ein bestehender Inhalt durch Neueingabe wahlfrei geändert werden.

Bei notwendigen Eintragungen werden Vorgaben gemacht. Logische Verbindungen von Eingabedaten werden bei Bedarf durch Standard-eintragungen ergänzt.

Der Bediener hat die Möglichkeit, die Vorgaben zu akzeptieren oder mit anderen Daten zu überschreiben. Mit dieser Strategie wird einerseits ein formal richtiger Datensatz gespeichert, andererseits entfällt die aufwendige Entschlüsselung von Fehlercodes und Meldungen durch den Bediener.

Trotzdem können bei nachträglichen Anforderungen Folgefehler, z. B. durch logisch falsche Wirkzusammenhänge, zu vorher eingegebenen Daten entstehen, die von Strukturierrechnern nicht erkannt werden können, wenn sie formal richtig sind.

Über weitere Tasten sind Sonderfunktionen abrufbar.

Die Taste "Hardcopy" liefert über Seriendrucker eine Kopie des angezeigten Bildes und dokumentiert so den Staud der Bearbeitung. Über die Taste "Kommandoeingabe" sind spezielle Funktionen, zugeschnitten auf das angewählte Bild, ausführbar. So z. B. komplexe Löschfunktionen, die durch diese Taste vor unabsichtlicher Auslösung verriegelt sind. Das erscheint besonders beim Löschen oder Einfügen von Daten sinnvoll, da durch diese Funktionen eine ganze Anzahl von Daten und damit aufgewandte Arbeit beeinflußt wird.

Bilder der Betriebsart "Anzeige" enthalten keine Dateneingaben.

Bilder der Betriebsart "Dokumentation" und "Datenausgabe" enthalten ggf. Dateneingaben zur Spezifizierung der gewünschten Datenausgaben. Über Seriendrucker können sowohl ausgefüllte Projektierungsformulare (entsprechend den Eingaben) als auch Übersichtslisten von Strukturierdaten geordnet nach unterschiedlichen Sortierkriterien ausgegeben werden. Am Ende eines jeden Strukturierlaufes werden die strukturierten Daten auf Magnetbandkassette (Strukturierkassette) ausgegeben.

### 3. Strukturierung der Wörterbücher

#### 3.1. Begriffabestimmung

Wörterbücher sind Datenlisten, in denen geordnet nach Zeichenanzahl und Verwendungszweck Klartext-Worte, Teilworte, Bezeichnungen und Maßeinheiten abgespeichert werden. In den Bildern der Prozeß-kommunikation des Pultsteuerrechners werden die Einzelworte zur Beschreibung der MSR-Stellen und ihrer Daten zu Klartexten zusammengesetzt.

Durch Mehrfachnutzung von Worten ist so eine Klartextspeicherung mit minimiertem Umfang möglich.

Der gesamte Klartextvorrat der Prozeßkommunikation ist in zehn Wörterbüchern untergebracht (Tabelle 3).

Die Klartext-Teile der Wörterbücher beziehen sich auf das gesamte Projekt der Automatisierungsanlage. Die strukturierten Wörterbücher stehen auf einer gesonderten Magnetbandkassette zur Verfügung.

Aufgrund der übergeordneten Bedeutung ist diese Kassette bei der Strukturierung jeder BSE, R-BSE und PSR mit einzulesen, anderenfalls muß auf unterstützenden Klartext während dieser Strukturierungen verzichtet werden.

Die Anzeige der adressierten Worte bei der Strukturierung der Funktionseinheiten erleichtert die Eingabe und Kontrolle der Daten wesentlich.

Tabelle 3 zeigt auch, in welchen Bildschirmdarstellungen des Strukturierarbeitsplatzes und des Pultsteuerrechners die Wörterbuchtexte eingeblendet werden.

#### 3.2. Strukturierung

Zur Eingabe der Wörterbücher sind die allgemeinen Projektdaten in das Anfangsbild einzutragen und ein vorhandenes Wörterbuch-Magnet-band einzulesen. Die Betriebsart "Strukturieren" führt zum Aufbau der Kopfzeile der Wörterbücher. Es ist die gewünschte Wörterbuch-nummer einzutragen.

Das Wörterbuch wird jeweils als Listenstruktur angezeigt. Die

WB-	Zeichen/ Wort	wort- zehl	Bezelchnung	Wortanzeige b Strukturierung	bei der Prozeßkommunikation
0	12	15	Bezeichnung der Lam- Struk penfelder für binäre KOM's Meßstellen	Strukt. von binären KOM's	Einzelbild (bin. KOM)
- a m 4	4	255	Technologische WSR-Stellenbezeichnung und Übersichtsbild- bezeichnung	Strukt, von KOM's und der Übersichts- bezeichnung für PSR	Gruppen-, Einzel- und Übermichtsbild
72	4		Problemorientierte MeGstellenbezeich- nung (alpha-Teil der KOM-Stellen-Nr.)	Strukt, von KOM's	Gruppen- und Einzel- bild
9	9	126	Dimension der Werte für angloge KOM's	Strukt. von analogen KOM's	Gruppen- und Einzel- bild
7	4	126	Basismodulnamen Standard-Modul- namen (nicht Ender- bar)	Strukt. von Modul- ketten	ı
80	28	16	Text für Alarmzu- stände	Strukt, von KOM's	Gruppen- und Binzel- bild
6	4	240	Meßgruppenbezeich- nung	Strukt. von Meß- gruppen für PSR	Übersichtsbild

Tabelle 3: Wörterbücher bei der Strukturierung

Kopfzeile der Liste enthält die Wörterbuchnummer, die Zeichenlänge der einzugebenden Worte, die Anzahl bereits strukturierten Worte, die maximal mögliche Wortanzahl und die Seitennummer (siehe Bild 10).

AUFTRAG 1007/9906	WB	
GEN WB 4: 12 ZEICHEN SEITE 1	GEN.BIS 55/ 125	1
0 INFRALYTMESS 26 BRENNER9 U2 1 TEMP.MESSNG 27 GEBERINSP. 28 HANDREGELU. 3 THERMOELEMNT 29 LUFTKLAPPE 4 DURCHFLUSS 30 MEHRGROESSEN 30 MEHRGROESSEN 31 NORDSTRANG 6 VOLZAHLER 32 OFENGRUPPE 7 STELLREGLER 33 RUECKLAUF 8 MEMBRANSTELL 34 SAUERSTOFF, 9 STELLANTRIEB 35 SUEDSTRANG 10 BRENNER2 V12 36 TEMPERATUR 11 BRENNER3 V12 37 TUERKONTAKT 12 BRENNER4 V12 38 TOPRUECKST. 13 BRENNER5 V12 39 VERBRAUCH 14 BRENNER6 V12 40 WIRKUNGSGRAD 15 BRENNER8 V12 41 WAERMERILANZ 16 BRENNER8 V12 42 INNENDRUCK 17 BRENNER9 V12 43 SICHERUNG 18 BRENNER1 V2 44 KOMPENSATOR 19 BRENNER1 V2 44 KOMPENSATOR 19 BRENNER3 V 46 STRIPDAMPF 21 BRENNER4 V2 47 ZERSTAEUBER 22 BRENN R5 V2 48 DAMPFDRUCK 23 BRENNER6 V2 49 FEUERRAUM 24 BRENNER6 V2 50 KAPAZITAET 25 BRENNER8 V2 51 WAERMEKAPAZ.	52 GCAL/GRADC T 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 GESAMT 75 UEBERSICHT 76 77	1

Bild 10: Eingebebild für Wörterbuch 4

Je nach Wörterbuch werden bis zu 6 Spelten zu je 26 Zeilen angezeigt, wobei auf die Nutzung der vollen Bildbreite orientiert wurde. Die Wörterbücher mit zu großer Wortanzahl für ein Bild bestehen aus mehreren Bildern, die mit Hilfe der Taste "Seite" aufgerufen werden können.

Wurde bei Bearbeitungsbeginn eine Wörterbuchkassette eingelesen, werden alle vorhandenen Worte angezeigt. Die Anwahl erfolgt über die Cursor-Tasten. Durch Überschreiben eines vorhandenen Wortes sind Änderungen möglich. Das Löschen eines Wortes ohne Überschreiben erfolgt durch Eingabe eines Leerzeichens als erstes einzugebendes Zeichen.

Um den Eingabeaufwand entscheidend zu reduzieren, ist es möglich, einen Standardsatz an Worten über Wörterbuch Strukturier-MB-Kas-setten einzulesen und dann zu ändern oder zu ergänzen. Dazu können Standardwörterbücher (z. B. technologiebezogene WB) genutzt werden.

Das Wörterbuch 7 enthält die Namen der Basismodule. Die Basismodule Nr. 0 bis 79 sind Module des fest implementierten Modulvorrates (Standardsoftware). Diese Modulnamen sind nicht veränderbar.

Nach Abschluß der Wörterbuchstrukturierung wird zur Speicherplatzeinsparung eine Dichtspeicherung der Wörterbücher vorgenommen. Die am Ende jedes Wörterbuches ungenutzten Speicherplätze werden überschrieben und können nicht wieder verwendet werden.

Reserven in den Wörterbuchlisten lassen sich dadurch schaffen, daß zwischen dem letzten strukturierten Wort eines Wörterbuches und dem vorletzten einige Wörter nicht strukturiert werden.

#### Dokumentation und Datenausgabe

In der Betriebsart Dokumentation erzeugt der Seriendrucker ein ausgefülltes Formblatt A 4-Format mit Kopfzeile und Projektdaten. Es ist die Ausgabe einzelner Wörterbücher sowie auch die Gesamtdokumentation möglich.

Der aktuelle Strukturierstand wird auf Magnetbandkassette abgelegt.

In den Pultsteuerrechnern sind die strukturierten Wörterbuchlisten auf EPROM-Speichern jeweils bis zum letzten strukturierten Wort hintereinander abgelegt (siehe Abschnitt 5.).

Die Strukturierung der Wörterbücher bedarf einer besonderen Sorgfalt, da Änderungen nach der Projektierungsphase über Systemkommunikation nicht möglich sind.

#### 4. Strukturierung der Basiseinheit

#### 4.1. Allgemeines und Spezifikation der Basiseinheit

Bei der BSE-Strukturierung ist eine grundsätzliche Abarbeitungsreihenfolge einzuhalten (Bild 5), die sich in der Reihenfolge der
angebotenen Strukturierbilder wiederspiegelt. So ist die Festlegung der Hardware-Konfiguration des Rechners Voraussetzung für den
Zugriff der MSR-Stellen auf Datenein- und -ausgänge. Selbst durch
kleine Veränderungen in der Hardware-Belegung können schwerwiegende Zugriffsfehler bei bereits strukturierten msr-Stellen folgen. Die Erweiterung der Hardware-Belegung ist jedoch unkritisch.
Ebenfalls zwingend ist die Reihenfolge innerhalb der MSR-Stelle,
wo stets erst der Kommunikationsblock, anschließend die Verarbeitungskette zu strukturieren ist.

Die BSE-Strukturierung gliedert sich in abarbeitungsrichtiger Reihenfolge in die Hauptteile:

- Hardware-Belegung
- Kommunikationsstellen-Festlegung
- Strukturierung der Modulketten und Parametrierung der Basismodule
- Auslastung des BSE-Speichers durch Strukturierung von Re-

#### Spezifikationsdaten

Bereits mit der Festlegung der zu strukturierenden Funktionseinhoit als eine BSE im Anfangsbild (Bild 11) werden die Eingabepositionen zur genauen Spezifizierung bereitgestellt. Die Spezifikationsdaten legen diese BSE innerhalb der Automatisierungsanlage eindeutig fest und bestimmen wesentliche Merkmale:

```
AUFTRAG 1007/9906
                                                    BSE
                                                          Й
   RESTART
 1 FKTN.EINHEIT
                  BSE
                            WB BSE RBE PSR DSS FB
 2 MBK EINLESEN
                  JA
                            JA/NEIN
                                         WB-MBK EINGELESEN
                                         ST-MBK EINGELESEN
 3 AUFTRAG NAME
                  AUTOMATISIERUNG OFENLINIE
 4 AUFTRAG NR
                  1007/9906
 5 DATUM
                  16.2.84
 6 BEARBEITER
                  SCHMIDT
 7 BSE NR
                            ADR: 80 H
       POS NR
                    990241
9 TAKTEBENEN
                    3* 6
                              6T*F1*F2
10 BAUGRUPPEN
                               G=GE1 E=GE2 A=AE F=TYP FREI
   AUF EBENE
12 *RES BSE NR
13 * PDS NP
                    990250
```

#### Bild 11: Startbild - Basiseinheit

ì

- Zählnummer der BSE innerhalb aller vorhandenen BSE n. Die Zählnummer dient gleichzeitig zur Bildung der Ansprechadresse auf der Datenbahn, die alle Funktionseinheiten verbindet.
- Positionsnummer der BSE als komplexer Ausrüstungsbestandteil innerhalb der Stückliste (Ausrüstungsliste) des Projektes.
- Festlegung der Zeitzyklen für die Bearbeitung der MSR-Stellen innerhalb dieser BSE. Es sind bis zu drei Zeitzyklen möglich, wobei die schnellsmögliche Abarbeitung im Grundtakt von 0,33 s

erfolgen kann. Zyklus 2 ist ein ganzzahliges Vielfaches des Grundtaktes, Zyklus 3 ein Vielfaches von Zyklus 2. Das Produkt der zwei Zyklusfaktoren zum Grundtakt darf das 256fache nicht überschreiten. Die Kapazität der abarbeitbaren MSR-Stellen ist proportional den Faktoren zum Grundtakt.

- Festlegung der Hardware-Grundkonfiguration des Rechners der aus der Rechnergrundkassette (G) sowie möglichen Erweiterungskassetten zur Buserweiterung (E) und zum Stecken von Anpaßkarten für analoge msr-Stellen (A) bestehen kann (maximal 3 Kassetten).
- Einschubebenen der Rechnergrundkassette sowie der Erweiterungskassetten innerhalb des EGS-Gefäßes.
- Zählnummer der Reserve-BSE, die zum Back-up für wichtige MSR-Stellen der BSE dienen soll.
- Positionsnummer der Reserve-BSE innerhalb der Stückliste (Ausrüstungsliste) des Projektes.

Nach diesen die BSE kennzeichnenden Daten ist die BSE-Strukturierung mit der Festlegung der Hardwarebelegung der Karteneinschubträger zu beginnen.

#### 4.2. Strukturierung der Belegung

Die Strukturierung der Belegung bindet die Hardware der Rechnereinschübe von Basiseinheiten in das System ein. Verwendung finden Karteneinschübe des Mikrorechnersystems K 1520 und Prozeßein- und -ausgabekarten des Systems ursadat 5000.

Die erzeugten Daten dienen vornehmlich der Arbeit der Handler und der Festlegung der Bereiche des Prozeßabbildes der BSE. Die Handler sind Programme zur

- Initialisierung der PEA-Karten (Betriebsartenauswahl und Einstellung des Grundzustandes der programmierbaren Schaltkreise wie PIO und CTC) und zur
- Verbindung der Kartenein- und -ausgänge mit dem Prozeßabbild des Rechners.

Das Prozeßabbild speichert in RAM-Zellen die von den Karten kommenden und zu diesen gehenden Signale ab. Der Zugriff zu den Binund Ausgängen von PEA-Karten bei der Parametrierung von Basismodulen (siehe Abschnitt 4.4.) erfolgt stets über das Prozeßabbild
und ist somit ohne eine Belegungsstrukturierung nicht möglich.
Fast alle unter diesem Betriebsregime des Strukturierrechners
erzeugten Daten werden in der BSE auf EPROM abgelegt und sind
damit im Betrieb der Anlage nicht veränderbar.
Man bezeichnet sie als Karteneinschubtabellen. Welche Informationen sie enthalten, wird mit der folgenden Beschreibung der
auszufüllenden Eingabefelder deutlich.

Die Strukturierung wird im Anfangsbild mit der Festlegung der Anzahl der verwendeten Karteneinschubträger vorbereitet. Eine Basiseinheit kann aus 1, 2 oder 3 dieser Baueinheiten mit jeweils 24 Steckplätzen bestehen, von denen je nach Projekt 1 oder 2 an den K 1520-BUS angeschlossen sind.

Die eigentliche Eingabe der Daten erfolgt in einem Monitorbild (Bild 12), das in seinem Aufbau mit einem Karteneinschubträger korrespondiert. Jede Eingabezeile ist einem Steckplatz für Karteneinschübe zugeordnet. Mit der Seitentaste kann zu weiteren Karteneinschubträgern entsprechend Konfiguration gegangen werden.

Im Bildkopf wird angezeigt:

- Auftrags-Nr.
- BSE-Nr.
- Karteneinschubträger-Typ (Baugruppe)
- Steckplatz im BSE-Gefäß (Ebene)

Die Eingabefelder sind nach Spalten geordnet.

Sp.: 1 KES-Mnemonik Karteneinschub

Tabelle 4 zeigt eine Aufstellung von Rechner-KES

Tabelle 5 gibt einen Überblick über anschließbare PEA-KES

BLATT BSE Ø

#### AUFTRAG 1007/9906

# DOKUMENTATION HARDWARE-BELEGUNG KES-TABELLEN PROZESSABBILD

KESAT:0581 KEST:05BA KSŚT:A010 APKT:0621 UT:0480 BE:A02D BA:A031 IE:A039 AE:A04D AA1:A0CD AA5:A0D1 ME:A0D6 IA A0D6

					EBENE A				RUPPE LONS-6	
NR 1 2	SP 93 89	KES UEW ZRE	BL	MA 90 80	SPEZIFIKATION	NR 1 2 3	KN		KEST	
3 4 5 6	85 81 77 73	OPS OPS OPS			2000 H 1000 H 6000 H A000 H	3 4 5 6				
7 9 10 11 12	69 65 61 57 53 49	BE BE BA BA IE AA1	0 1 1 0 0	58 60 70 68 48 08	ZZ ZK:20H II ZK:60H S-H D1R ZK:96 50H*256 Z:4 T:01 01 01 01H	7 9 10 11 12	0 1 2 3 4 5	0581 0583 0585 0587 0589 0588	05BA 05CC 05DE 05EA 05F6 0605	A021 A02F A035 A031 A039 A0C1
13 14 15 16	45 41 37 33	AA1 AEG AEE	1 0 0	18 38	8 AE 0- 7 0 KAN 8-31 1 KAN32-55	13 14 15 16	6 7	0581 058F	060F 0619	A0CF 0621
17 18 19 20	29 25 21 17	AE AE AE	9 9 9		0 AG KAN 0 1 PG KAN 8 2 EV KAN12 3 PG KAN16	17 18 19 20			0624 0625 0626 0627	A04D A05D A06D A07D
21 22 23 24	13 9 5 1	AE ZIU ZIS AA5	<b>0</b> 0	FØ 40	4 PG KAN20	21 22 23 24	8	05 <b>9</b> 1	0628 061D	A08D

Bild 12: BSE-Belegung (Karteneinschubtabellen)

- Sp.: 2 BL Zählnummer für jeweilige KES-Typen (entspricht einem Block im rechnerinternen Prozeßabbild, auf den der Signalwert abgelegt wird)
- Sp.: 3 MA gewickelte Moduladresse bei KES mit Zugriff vom Rechnerbus

#### Sp.: 4 SPEZIFIKATION

- Enthält alle sonstigen notwendigen Angaben für die Handler, z. B.
  - Betriebsarteinstellung (statisch, dynamisch)
  - . Signalart-festlegung (TTL-Pegel)
    Voreinstellwerte und Zeitkonstanten
  - . Kartennummern

Einen Überlick zu den verwendeten PEA-KES gibt Tabelle 5. Mit der Eingabe werden die Daten in rechnerinterne Listen eingetragen. Die rechts im Bild angezeigten Adressen zeigen auf die jeweils strukturierten Datenblöcke. Am unteren Bildrand sind die Listenanfangsadressen zu sehen.

Eine Änderung von eingetragenen Daten ist teilweise durch Überschreiben und teilweise durch Neustrukturierung nach Löschung der Belegung möglich.

Die Einbindung neuer KBS-Module bzw. die Erweiterung der Einstellmöglichkeiten zur Betriebsart der Karten erfolgt mit der technischen Weiterentwicklung des Systems audatec.

Mnemonik	Bedeutung
ZRE	Zentrale Recheneinheit
UEW	Überwachungsmodul
PRF	Prüfkarte
BVE	Busverlängerungskarte
VIA	Adapter zur Busverlängerung
ZIS	Zwischenblockinterface (Steuerkarte)
ZIU	Zwischenblockinterface
OPS	RAM-Speicher
PFS	EPROM-Speicher
OFS	EPROM/RAM-Karte

Tabelle 4: Rechner-KES für die Belegungsstrukturierung (Auswahl

NES	Nartentyp	BL	MA	Spezifikation
ABG	Analogeingabe Grundkarte	×	×	Anzahl der Pegelanpaßkarten
AEE	Analogeingabe Erweiterungs-			
	karte	×		1. oder 2. Erweiterungskarte
ΆŁ	Analogeingabe Pegelanpan-			1. lfd. Nr. (0, 1, 2,)
	אמד המוז			2. Abs-19p: Ad-aktiver Geber (Skanalig) PG-passiver Geber (4kanalig)
				EV-Einzelverstärker (4kanalig) TV-Trennverstärker (4kanalig)
				3. Anfangskanal der Karte
AA1	AA-1K Analogauagabe einka-			
	nalig	×	ĸ	1
ÀÀ5	AA-5K fünfkanalig	ĸ	×	1
न्य	Binäreingabe (DES K 2340)	×	ĸ	1. Betriebsart: Pollingbetrieb
				Interruptbetrieb Interruptbetrieb
				verzögerung 2. Festlegung von Zeitkonstanten
E	VIZ als Impulszähleingang	×	×	1. Festlegung der Verknüpfung der 4 EKanäle
ļ	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :			z. restlegung der voreinstellwerte des CTC
<b>५</b> त	Bingrausgabe (DAS-H, R, KT, DA-O, T)	×	×	1. Kartentyp (H, O, R, T) 2. Betriebsart: - statisch
				- Kanal 1 und / oder 2
				3. Festlegung von Zeitkonstanten

Tabelle 5: Strukturierbare PEA-KES

# 4.3. Strukturierung der Kommunikationsblöcke

Das Bindeglied zwischen der Meßwertverarbeitung innerhalb der Basiseinheiten und den der Prozeßkommunikation dienenden Bildschirmdarstellungen der Meßstelle auf dem Pultsteuerrechner ist der Kommunikationsblock (KOM-Block). Es handelt sich um eine Datenliste, die zu jeder MSR+Stelle, die im Pult anzuzeigen und anzusprechen ist, aufgebaut werden muß und alle anzeigbaren Daten und notwendige Zusatzinformationen enthält.

Entsprechend der unterschiedlichen Typen von MSR-Stellen sind die zugehörigen KOM-Block-Typen auszuwählen:

- für analoge MSR-Stellen
- für binäre MSR-Stellen
- für Zählerstellen
- für binäre Meßwertgeber.

Im Normalfall existiert zu jeder MSR-Stelle ein Kommunikationsblock. Zu dessen Aufbau ist das Strukturierbild "KOM-Block" (Bild 13-16) vorgesehen. Das Strukturierbild ist jedoch mit der aufzubauenden Datenliste "KOM-Block" nicht identisch. Ausgehend vom Urbelegprinzip des Strukturierarbeitsplatzes wurde dieses Bild gleichzeitig dazu genutzt, um an zentraler Stelle weitere wesentliche MSR-Stellendaten eingeben zu können.

Entsprechend der MSR-Stellen-orientierten Arbeitsweise in der Projektierungsphase bildet der numerische Teil der MSR-Stellenbezeichnung das zentrale Ordnungsprinzip beim Strukturieren der MSR-Stelle. Gleichzeitig wird anhand der MSR-Stellennummer (zugleich KOM-Block-Nummer) geprüft, ob zu dieser MSR-Stelle bereits ein KOM-Block aufgebaut wurde. Ist das der Fall, werden alle bereits strukturierten Daten angezeigt. Anderenfalls ist der KOM-Blocktyp anzugeben, damit das zugehörige Eingabebild aufgebaut werden kann. Bereits gespeicherte Daten können durch Neueingabe in die Zeile überschrieben werden. Dabei ist zu beachten, daß durch Überschreiben der Daten u. U. Änderungen von Folgedaten notwendig werden, um logisch richtige Zusammenhänge zu bewahren. Der Strukturierarbeitsplatz erkennt die Wirkzusammenhänge von Eingabe und Folgedaten nicht und reagiert deshalb nicht.

# Analoger Kommunikationsblock

Das Bild "analoger KOM-Block" umfaßt 20 Eingabepositionen, die der Datenliste "KOM-Block" sowie weiteren Datenlisten zugeordnet werden.

Dateneingaben (siehe Bild 13):

#### 1. Reserve-BSE

"1" für Stützung dieser MSR-Stelle auf der Reserve-BSE, die in Anfangsbild eingegeben wurde.

## 2. IMEN

Interne Zählnummer der MSR-Stelle (zyklische Abarbeitungsreiheniolge) in der Basiseinheit. Diese Nummer wird vom Rechner lükkenlos in der Reihenfolge der Strukturierung vergeben und als
Vorgabewert angezeigt. Der Vorgabewert kann, wenn notwendig,
nur in Richtung kleinerer IMEN überschrieben werden. In diesem
Falle werden alle nachfolgenden MSR-Stellen nach hinten verschoben und diese KOM-Stelle zwischengefügt. Das Eintragen
größerer IMEN als der Vorgabewert ist nicht möglich.

## 3. POM

Problemorientierte Meßstellennummer (Alpha-Teil der MSR-Stellennummer), die als Wortnummer der entsprechenden Buchstabenkombination des Wörterbuches 5 einzutragen ist, z. B. TIRC.

Zur Kontrolle wird der Klartext ausgegeben, wenn das Wörterbuch 5 im Speicher vorhanden ist.

## 4. ALGR

Die Alarmgruppennummer besteht aus der Zählnummer des Pultsteuerrechners (zweistellig) und der dreistelligen Gruppennummer der Gruppe im Übersichtsbild, in der ein auftretender Alarm anzuzeigen ist. Es können Alarmgruppen in bis zu vier Fahrständen eingegeben werden. Der Alarmgruppennummer kommt als Bindeglied zwischen BSE und PSR entscheidende Bedeutung für ein effektives, weitgehend maschinelles Strukturieren des Pultsteuerrechners zu. Die Alarmgruppen werden dazu in einer PSRspezifischen Liste abgespeichert und bei der Pultstrukturierung

```
0
                                                   BSE
 AUFTRAG 1007/9906
             INFRALYTMESS MIT MEMBRANSTELL
 QIC 101
                            TYP 0 0ANA 1ZAE 2BIN 3BIN.GEB
STR KOM KOMS 101
                       1JA ØNEIN
1 RBSE 0
2 IMEN 006
              QIC INFRALYTMESS MIT MEMBRANSTELL
   POM 041
  ALGR 00001
5 MBZ1 4 000 INFRALYTMESS
6 MBZ2 1 004 MIT
  MBZ3 4 008 MEMBRANSTELL
8 MBZ4
                   OW2 OW1 UW1 UW2 STS XXX
ØAUS 1DDC 2R6R 3GEF 4AUT 5HND 6MES
9 TEXT 000
    BAM 045 0
          0.00
11
    MBA
         99.99
12
    MBE
                 %
13 DIMT 014
         49.21
14 UEMA
               = 0.33S NRT
15 TAZT 1
          0.00 ANZB 0 0=100% 1=50% 2=25% 3=12%
16 ANZA
17 SOLL
         49.99
                       ANFANGSSTELLWERT IN %
         50.00
18 STEL
                      79.99
                 0W1
19
    0W2
         29.99
                 ปฝ2
20
   UW1
                        1...7=1-10-30SEK/1-5-15-60MIN
21 TRDZ 1
```

Bild 13: Eingabebild analoger KOM-Block

benötigt.

## 5. MBZ 1 bis 4

Die technologische Meßstellenbezeichnung kann aus bis zu vier Worten der Wörterbücher 1 bis 4 zusammengesetzt werden. Die Gesamtlänge der Bezeichnung darf 30 Zeichen nicht überschreiten. Die Worte sind als eine Ziffer für die Nummer des Wörter-

buches und die Wortnummer in diesem einzutragen. Zur Kontrolle werden die Worte als Klartext ausgegeben, wenn die Wörterbücher im Speicher vorhanden sind.

#### 9. TEXT

Bezeichnungstext für angezeigte Daten.

Entsprechend der gewünschten Bezeichnung für die angezeigten Daten ist die Wortnummer aus Wörterbuch 8 einzutragen. Bei analogen MSR-Stellen sind das die Bezeichnungen OW 1, OW 2, UW 1, UW 2, für die Grenzwerte und STS für die Störung des Stellwertgebers.

## 10. BAM

Betriebsartmaske.

Es sind die Codeziffern für alle Betriebsarten einzutragen, in der diese MSR-Stelle arbeiten kann. Codierung und Erklärung sind im Bild 13 enthalten. Zusätzlich ist die Codeziffer für die Betriebsart einzutragen, welche die MSR-Stelle beim Anlauf der msr-Anlage haben soll.

#### 11. MBA

Meßbereichsanfang.

Es ist der Anfangswert des Meßbereiches als vierstellige Zahl mit Dezimalpunkt einzutragen.

#### 12. MBE

Meßbereichsende.

Es ist der Endwert des Meßbereiches als vierstellige Zahl mit Dezimalpunkt einzutragen.

## 13. DIMT

Dimensionstyp.

Einzutragen ist die zum Meßbereich gehörende Dimension als die entsprechende Wortnummer im Wörterbuch 6. Es erfolgt die Klartextanzeige der Dimension, z. B. km/h.

#### 14. UEMA

Übersichtsmaßstab.

Es ist der Meßbereichswert einzutragen, bei dem die Regelabweichung in der Übersichtsdarstellung als maximale Säulengröße dargestellt wird. Es wird kontrolliert, ob der angegebene Wert innerhalb des eingetragenen Meßbereiches liegt und ggf. das Meßbereichsende eingetragen.

# 15. TAZT

Tastzeit.

Es ist der Taktzyklus (entsprechend BSE-Spezifikation des Anfangsbildes) anzugeben, mit der die MSR-Stelle bearbeitet werden soll. Zur Kontrolle erfolgt die Anzeige der Zykluszeit in Sekunden.

# 16. ANZA/ANZB

Anzeigeanfang/Anzeigebereich.

Für die quasigrafische Balkendarstellung im Gruppen- und Einzelbild ist der Wert des Anzeigeanfangs und die Spreizung der Balkendarstellung durch Codezahl anzugeben.

## 17. SOLL

Sollwert.

Eingabe des Sollwertes der MSR-Stelle (bei Messungen Normal-wert).

#### 18. STEL

Stellwert.

Eintragen des Anfangsstellwertes (bei Einschalten) in Prozent Öffnung des Ventils (nur bei Regelstellen).

- 19. Obere, untere Grenzwerte
- 20. Eintragen der Grenzwerte als vierstellige Zahl mit Dezimalpunkt. Es erfolgt eine Sinnfälligkeitskontrolle, ob die Grenzwerte innerhalb des Meßbereiches liegen. Die Eingabe von Grenzwerten ist unbedeutend, da Grenzwerte mit der Prozeßkommunikation des PSR jederzeit unkompliziert änderbar sind.

## 21. TRDZ

Trendzeit.

Nur ausfüllen, wenn für diese MSR-Stelle die Trenddarstellung gefordert wird! Pro BSE sind für 3: MSR-Stellen Trenddarstellungen möglich.

Einzutragen ist die Codeziffer für den Zeitabstand, mit dem Meßwerte in den Trendspeicher eingetragen werden sollen. Die Codeerklärung ist in Bild 13 ersichtlich. Die eingetragene Trendzeit ist über die Prozeßkommunikation des PSR unkompliziert änderbar.

#### Binärer Kommunikationsblock

Das Strukturierbild "Binärer Kommunikationsblock" umfaßt 15 Dateneingabepositionen, von denen die ersten 10 mit dem analogen KOM-Block identisch sind.

#### 11. TAZT Tastzeit

Identisch der Eingabeposition 15 des analogen KOM-Blockes.

#### 12. BED Bedienelelemente

Für binäre Meßstellen sind drei Leuchtfelder anzeigbar. Der Beschriftungstext dieser Leuchtfelder und die Farben sind in Wörterbuch O festlegbar. In dieser Eingabeposition ist festzulegen, ob und welche der drei Leuchtfelder anzuzeigen sind.

#### 12 bis 14 FP Freie Parameter

Für binare Meßstellen sind Parameter festlegbar, deren Werte in den Bildern der Prozeßkommunikation angegeben werden können. Diese sind mit den Grenzwertparametern in analogen Meßstellen vergleichbar. Je nach Typ und deren Speicherbedarf sind bis zu 4 Parameter festlegbar.

Es ist jeweils einzutragen:

- Bezeichnung des freien Parameters (ein Buchstabe und eine Ziffer 0 ... 6)

_	Dat	entyp, codiert	yp, codiert Speicherplatz		
	1	Binärzahl	1 Byte	IIII IIII	
	2	Zählerwert	2 Byte	65535	
	3	Zählerwert	4 Byte	10 <sup>9</sup>	
	4	Festkommazahl	2 Byte	0.9999	
	5	Gleitkommazahl	2 Byte	0.99 . 10 <sup>±9</sup>	
	6	Gleitkommazahl	3 Byte	0.9999 . 10 <sup>±9</sup>	
	7	Hexadezimalzahl	2 Byte	FFFF	

- Parameterwert
- Betriebsart, bei welcher der Wert geändert werden kann
- Bytemaske bei Typ Binärwert, die die anzuzeigenden Bit des Wertes angibt

#### Zähler-Kommunikationsblock

Der Zähler-KOM-Block umfaßt 14 Eingabepositionen, von denen die ersten 12 aus der analogen KOM-Blocktyp bekannt sind. Die Position 10 "Betriebsartmaske" wird als "Aus" und "vor Ort" fest vorgegeben und ist nicht änderbar.

#### 13. ZAE Zählerwert

Es ist nacheinander einzutragen:

- Codeziffer für Zählerstände bis 65535 oder bis 109
- Maximaler Zählerwert

## 14. VETW Voreinstellwert

Es ist der Voreinstellwert (Anfangswert) des Zählers einzutragen, wobei dieser nicht größer als der Maximalwert sein darf.

#### Kommunikationsblock "Binärer Geber"

Der KOM-Block "Binärer Geber" umfaßt 15 Eingabepositionen, von denen die ersten 11 dem analogen KOM-Block-Typ identisch sind.

In die Positionen 11 bis 15 sind die Codeziffern für die Farbe der Leuchtfelder einzutragen, die den Zustand des Gebers anzeigen.

```
AUFTRAG 1007/9906
                                                    BSE
                                                           Й
  HI
       103
              ENDLAGEN
 STR KOM KOMS 103
                             TYP 2 0ANA 1ZAE 2BIN 3BIN.GER
   RBSE Ø
                        1JA ØNEIN
 2 IMEN 008
    POM 028
               HI
                    ENDL'AGEN
   ALGR 00001
5 MBZ1 3 001 ENDLAGEN
6 MBZ2
   MBZ3
8 MBZ4
9 TEXT 001
               NSF DZ
                        DM
                            NTZ SI LZU XXX
10
   BAM
                        OAUS 2SRT 3GEF 4AUT 5HND 60RT 7FRE
11 TAZT 1 =
              0.33 S
12
    BED 3/ 0
                        ØKEIN LF 2AEUSS LF 3ALLE LF
                                                        WORT-NR
           ZU GST AUF
13 TAKT
          0
                   SCHMA: ----
  FP-NR BEZ TYP
                      WERT SCHMA
                         10 --5----
14
    FP1 A0
    FP2 FP TYP 3
15
16
17
    FP3 NS
    FP4 NS
           FP-TYP
                    1 BI
                           1BY
                                 5 6K 2BY
                    2 ZAE 2BY
3 ZAE 4BY
                                 6 GK 3BY
7 HX 2BY
                    4 FK
                           2BY
```

Bild 14: Eingabebild binärer KOM-Block

Der Beschriftungstext der maximal vier Felder ist im Wörterbuch 9 festlegbar. In Eingabeposition 9 "Text" ist das entsprechende Wort als Wortnummer anzugeben und wird als Klartext angezeigt.

#### 4.4. Meßwertverarbeitung

Zur Realisierung der gewünschten Funktion der MSR-Stelle ist der aufgeschaltete Meßwert zu verarbeiten. Dazu steht ein Vorrat an

```
AUFTRAG 1007/9906
                                                  BSE
                                                        0
 FS
       6
             DURCHFLUSS VOL.-ZAHLER
                            TYP 1 0ANA 1ZAE 2BIN 3BIN.6EB
STR KOM KOMS 6
 1 RBSE 0
                       1JA ØNEIN
2 IMEN 010
                   DURCHFLUSS VOL.-ZAHLER
   POM 008
  ALGR 00000
5 MBZ1 4 004 DURCHFLUSS
6 MBZ2 4 006 VOL.-ZAHLER
  TEXT 002
              SHR
10 BAM 056 0
11 TAZT 1 =
                       MAUS 5HND 6MES
            0.33 S
12 DIMT 001
              M3
             WERT
                   SCHMA
13 ZAE
14 USTW
        ZAEHLBEREICH: 0...999999999
```

Bild 15: Eingabebild Zähler KOM

Programmen zur Verfügung, die einzeln oder miteinander verknüpft eingesetzt werden können. Zur Zeit stehen 32 solcher als "Basismodule" bezeichneten Verarbeitungsprogramme zur Verfügung, davon

- 14 Module zur Meßwertverarbeitung analoger Werte
- 10 Module zur Meßwertverarbeitung binärer Werte
- 5 Module zur Meßwertverarbeitung von Impuls/Zählwerten

```
AUFTRAG 1007/9906
                                                     BSE
                                                            Я
  HI
       105
              ENDLAGEN
 STR KOM KOMS 105
                              TYP 3 0ANA 1ZAE 2BIN 3BIN.GEB
 1 RBSE 0
                        1JA ØNEIN
 2 IMEN 011
   POM 028
                     ENDLAGEN
               ΗI
 4 ALGR 00001
 5 MBZ1 3 001 ENDLAGEN
 6 MBZ2
7 MBZ3
 8 MBZ4
 9 TEXT 002
               SHR
10 BAM 6 6
11 TAZT 1 =
                        ØAUS 60RT
              0.33 S
12
    ST1 1
                      FARBE DER LAMPENFELDER:
    ST2 N S
ST3 N S
                        ØSW 1ROT 26N 36B 4BL 5PU 6CY 7WS
13
14
15 ST4 N S
```

Bild 16: Eingabebild KOM binärer Geber

# - 3 Module zur Abarbeitung von Regelalgorithmen

Die Modulanzahl wird durch Weiterentwicklung des Automatisierungssystems stetig vergrößert.

Diese Module stehen dem Anwender als Standardsoftware zur Verfügung.

Das Verknüpfen und Parametrieren von ausgewählten Basismodulen

zur Basismodulkette, die die MSR-Funktion erfüllt, wird im Strukturierbild Basismodulkette vorgenommen (Bild 17).

Nach Anwahl des Bildes ist die MSR-Stellennummer anzugeben, zu der die Basismodulkette zu strukturieren ist.

Module zur Meßwertverarbeitung einer MSR-Stelle können erst nach der Strukturierung des KOM-Blockes eingegeben werden. Liegen bereits Basismodule vor, so wird eine bestehende Verarbeitungskette rechts im Bild ausgegeben.

Unter Eingabeposition Null ist der Name des benötigten Moduls einzugeben (Modulbezeichnungen im Wörterbuch 7).

Das Modul wird in die Modulkette eingereiht, wobei die Eingabereihenfolge zugleich Abarbeitungsreihenfolge und Zählnummer in der Kette ist. Es können bis zu 255 Basismodule zu einer Abarbeitungskette einer MSR-Stelle zugeordnet werden.

Im Bild wird das angegebene Basismodul mit allen Kennwerten dargestellt. In Eingabeposition Null erfolgt die Anzeige der Zählnummer des Moduls in der Kette, des Modulnamens und der Wortnummer
des Namens laut Wörterbuch 7. Eine Zeile höher ist die Summe der
maximalen Bearbeitungszeit der bisher eingegebenen Module der
Basismodulkette (BMK) anzugeben.

Unter dem Modulnamen erscheinen die internen Adressen des Moduls und des Kennwertspeichers. Der Kennwertsatz des Moduls wird stets in der Reihenfolge: Eingänge, Ausgänge, Parameter - angezeigt. Eingabedaten im Kennwertsatz eines Moduls sind entweder Adressen (A) oder Parameterwerte (W). Adreßeingaben dienen dem Verknüpfen des Basismoduls durch das Abholen/Übernehmen eines Signalwertes bei Moduleingängen oder das Ablegen/Übergeben eines Signalwertes bei Modulausgängen. Durch Adreßeingaben ist der Zugriff möglich auf

- Prozessignale über Karte bzw. Kanal der Hardwarebelegung
- Daten in Merkzellen (analoge und binäre Merker) durch Ringeben von AM bzw. BM und der Zählnummer des Merkers.

  Bei 3 Byte-Adressen sind einzelne Bits des binären Merkerbytes adressierbar und können in die binären Zustände O oder 1 gesetzt werden. Bei analogen Merkern ist das Einschreiben eines Festkommawertes möglich.
- Daten innerhalb des eigenen KOM-Blockes und

```
AUFTRAG 1007/9906
                                                     BSF
                                                           Й
                                       RZT.S
                                                 10 MS
STR BMK
          KOMS* 101
                        A203
                      5)
0 BAM
           1:RGL
     DCE7->DC9D
                                           ADR.
                                                              @ PULT
                             STRUKTUR
                                                   INHALT
 1E
                             A2BYFK2BY
                                           BCAR:
                                                    аааа
                                                              1 R6L
 2E
                                           DCA2:
                                                    0000
                                                              2 STAI
                             A2BYFK2BY
 3E
                                           DCA4:
                                                    0000
                                                              3 PULI
                             A2BYFK2BY
 4E
                             A3BYBI1BY
                                           DCA6:
                                                   07A220
       101 BART
 5E
       101 STEL
                             A2BYFK2BY
                                           DCA9:
                                                    15A2
                                           DCAB:
                                                    999999
 6E
                             A3BYBI1BY
                                           DCAE:
                                                   15A2
 7A
       101 STEL
                             A2BYFK2BY
                                                   8140
 8P
     .10E+1
                             W2BYGK
                                           DCB0:
                                                   0000
 9
     .00E+0
                             W2BYGK
                                           DCB2:
     .00E+0
10P
                             W2BY6K
                                           DCB4:
                                                   арар
                             W2BYGK
                                          DCB6:
                                                   рава
11P
     .00E+0
12P
     .00E+0
                             W2BYGK
                                          DCB8:
                                                   папа
13P
     .00E+0
                             W2BY6K
                                          DCBA:
                                                   авав
                                                            - 4RM
```

Bild 17: Strukturierung von Basismodulen (Regelungsmodul)

- Daten innerhalb des KOM-Blockes anderer MSR-Stellen durch die Angabe der MSR-Stellennummer und der Nummer des zu adressierenden Bytes oder wo möglich über die Mnemonik des Bytes

```
z. B. IST für Ist-Wert-Byte

SOLL für Soll-Wert-Byte

STEL für Stellwert-Byte

BART für Betriebsartbyte usw.
```

Parameterwerte unterscheiden sich in ihrem Zahlentyp und sind entsprechend einzugeben als

- ganze positive Zahl (GZ); 0 ... 65535
- Festkommazahl (FK); -1,0 FK 1,0
- Gleitkommazahl (GK); -1,0  $E^{-9}$  GK 1.0  $E^{+9}$
- Hexadezimalzabl (HX): 00 ... FF
- Binarwert (B); bit 0 ... 7

Hinter den Eingabepositionen wird die Struktur der Eingabedaten verdeutlicht. Es bedeuten:

A - Adresse, W - Wert, BY - Byte, HX - Hexadezimal, GK - Gleit-komma, FK - Festkomma, BI - Binär, GZ - Ganzzahlig.

Zum Beispiel ist "A2BYFK2BY" eine 2 Byte-Adresse für eine Fest-kommazahl.

Die Eingabe des Wertes hat dem angegebenen Zahlentyp entsprechend zu erfolgen. Außerdem wird die interne Speicherplatzadresse des Wertes und der konvertierte Inhalt angezeigt.

Ein beliebiges Modul der Kette wird durch Eingabe seiner Zählnummer in Eingabeposition Null erneut angezeigt.

Über die Kommandotaste besteht die Möglichkeit, ein Modul nachträglich in die Modulkette einzufügen oder herauszustreichen.

## 4.5. Zusätzliche Basismodule

Zusatzlich zu den Basismodulen, die als Standardsoftware vorhanden sind, können weitere Basismodule zur Realisierung von objektabhängigen Sonderfunktionen entworfen werden. Während der Projektierungsphase sind diese Zusatzmodule in der Projektierung mit geeigneten rechentechnischen Mitteln zu programmieren und zu testen.

Zur gleichrangigen Einordnung der Zusatzmodule ist zunächst nicht das Programm der Module selbst notwendig, sondern ein Maschinen-codelochstreifen (max. 1 KByte Länge), der für jedes Modul

- den Namen (4 SIF 1000-Zeichen)
- den Strukturblock (Er enthält Angaben über Anzahl der Modulein-

gänge, Ausgänge und Parameter sowie der Datenformate. Mit Hilfe des Strukturblockes sind der Kennwertsatz des Moduls anzeigbar und die Daten typrichtig konvertierbar.)

- die Erstbelegung der Moduldaten (Anfangsbelegung). Diese wird bei Anwahl des Moduls angezeigt und kann dann geändert werden.

Der Maschinencodelochstreifen ist nach Anwahl des Bildes "Strukturiere Basismodul" einzulesen. Die Namen der Zusatzmodule werden angezeigt und zu den Standardmodulnamen des Wörterbuches 7 hinzugefügt. Bei Doppelvergabe eines Modulnamens wird dieser rot gekennzeichnet und muß im Wörterbuch 7 geändert werden.

Anschließend sind die Zusatzmodule in zu strukturierende Basismodulketten einreihbar und sind analog den Standardmodulen zu behandeln.

# 4.6. Projektierung von Reserven

Zusätzlich zu den bei der Strukturierung belegten Speicherbereichen für die einzelnen Datenlisten der Hardwarebelegung, der KOM-Blöcke und Basismodulketten können diese Listen um vorgesehene Reserven erweitert werden.

Es ist das Bild "Strukturiere Adreßbuch" anzuwählen (Bild 18). In diesem Bild wird mit jeder Dateneingabe die Adreßverteilung der BSE-Software-Datenlisten neu berechnet.

Reserven in den Listen werden für zusätzliche Ein-/Ausgabekanäle, KOM-Blöcke und Basismodule eingetragen. Das Bild gibt einen Über-blick über die durch Strukturierung benötigten Listenlängen, diese sind als Mindestvorgaben nicht zu unterschreiten, sonst erfolgt eine Korrektur durch den Strukturierrechner.

Das Bild zeigt den maximal zur Verfügung stehenden Speicherplatz und die bis zum Speicherende verbleibende Reserve an.

Wird durch die Dateneingabe die Speicherendadresse überschrittel, so wird "Speicherüberlauf" und die negative Differenz angezeigt. Die letzte Eintragung wird rot signalisiert. Durch Verminderung der Reserven in beliebiger Liste kann dieser Speicherüberlauf kor-

ADRESSE TAB LAENGE BLOCKLAENGE VON BIS PROJ MIN  1 WR ADR-SATZ0 A000H A003H 0 BL 0 2 BY 2 WR ADR-SATZ1 A004H A007H 0 BL 0 2 BY 3 WR ADR-SATZ2 A008H A008H 0 BL 0 2 BY 4 WR ADR-SATZ3 A00CH A02CH 0 BL 0 2 BY 5 BIN-EING A02DH 030H 2 BL 2 2 BY 6 BIN-AUSG A031H 038H 2 BL 2 4 BY 7 IMP-EING A039H 04CH 1 BL 1 20 BY
2 WR ADR-SATZ1 A004H A007H 0 BL 0 2 BY 3 WR ADR-SATZ2 A008H A00BH 0 BL 0 2 BY 4 WR ADR-SATZ3 A00CH A02CH 0 BL 0 2 BY 5 BIN-EING A02DH 030H 2 BL 2 2 BY 6 BIN-AUSG A031H 038H 2 BL 2 4 BY
8 ANA-EING A04DH A0CCH 8 BL 8 16 BY 9 ANA-AUS6 1 KAN A0CDH A0D0H 2 BL 2 2 BY 10 ANA-AUS6 5 KAN A0D1H A0D5H 1 BL 1 5 BY 11 MPX-EING A0D6H A0D5H 0 BL 0 16 BY 12 IMP-AUS6 A0D6H A0D5H 0 BL 0 1 BY 13 MRK-BIN A0D6H A139H 100 BL 0 1 BY 14 MRK-ANA A136H A201H 100 BL 0 2 BY 15 KOMT A202H C455H 244 BL 25 36 BY 16 MABT C456H E397H 8000 BY 872 B 17 MAAT E398H EF4FH 3000 BY 800  ZSAT EF50H F413H 244 BL 25 5 BY ZSAT EF50H F413H 244 BL 25 5 BY ZSAT EF50H F413H 18 BL 18 128 BY  SPEICHER FREI FD14H FFFFH 747 BY  RAM-BEREICH A000H FFFFH

Bild 18: Eingabebild BSE-AdreBbuch

rigiert werden.

Bei der BSE-Strukturierung ist auf eine maximale Speicherplatzausnutzung durch Festlegen von Reserven zu orientieren. Ohne Reserven in den Datenlisten ist eine Erweiterung bei der Anzahl der MSR-Stellen und Verarbeitungsketten über die Prozeßkommunikation des PSR nicht mehr möglich.

Die Ausnutzung von Reserven des Prozesabbildes ist bei Änderung

der Pestwertspeicher, die die Daten der BSE-Belegung enthalten, möglich.

## 4.7. Anzeigen zur Strukturierung

Bei der BSE-Strukturierung sind die Bilder der Betriebsart "Anzeige" vorgesehen, um den Stand der Strukturierung überblicks-mäßig bereitzustellen und somit eine Orientierung über den erzeugten Datenumfang zu ermöglichen. Folgende Bilder stehen zur Verfügung:

- Übersicht der strukturierten Kommunikationsstellen (Bild 19). Wahlweise wird nach aufsteigender MSR-Stellennummer (projektierungsorientiert) oder nach interner Meßstellennummer (abarbeitungsorientiert) sortiert.
- Übersicht über die belegten Merkzellen
- Zeitbedarf und Zeitreserve Es wird der Rechenzeitbedarf in den drei möglichen Taktebenen ermittelt und der Zeitbedarf und die Zeitreserven in den Taktebenen angezeigt (ggf. auch MSR-Stellen, die wegen Zeitüberlastung nicht bearbeitet werden).
- Übersicht über den Datenblock der BSE
  Der Datenblock enthält zentrale Daten der BSE. Sein Inhalt ist
  teilweise fest und wird teilweise in verschiedenen Strukturierbildern (Anfangsbild, Belegung u. a.) strukturiert (Bild 20).

## 4.8. Dokumentation und Datenausgabe

Alle strukturierten Daten können zur Dokumentation ausgegeben werden. Die Anwahl erfolgt über Betriebsarttagte "Dokumentation". Für die BSE können abgefordert werden:

- BSE-Deckblatt mit Auftragsdaten und Spezifikationsdaten des Anfangsbildes
- BSE-Adresbuch mit Speicherplatzverteilung der strukturierten Daten
- BSE-Datenblock

•							
- [	AUF	FTRAG	1007/9	9906	BSE	8	•
1							,
1				ERSICHT KATIONSSTELLEN			
			OMMONI	INHI TUNDSTELLEN			
l	LFD-NE	₹ ко	MS	BEZE I CHNUNG	IMEN		
ı	1	QIR	0	INFRALYTMESS	0		
	2	TIR		TEMPERATUR LUFT	1		
	2 3 4	IIR		TEMP. MESSNG UUC	2		
		TIR TIR		TEMP.MESSNG MIT LINEARISIER. TEMP.MESSNG MIT THERMOELEMNT	3		
	5 6 7	F	4 5	THROHELUSS AUGENRIICK	2 3 4 5		
	ž	FS	ĕ	DURCHFLUSS AUGENBLICK DURCHFLUSS VOLS-ZAHLER TEMP.MESSNG 1	10		
	8	TIR	7	TEMP.MESSNG 1	13		
	9	TIR		TEMP.MESSNG 2	14		
	10	TIR TIR	. 9	TEMP.MESSNG 3 TEMP.MESSNG 4	15 16		
	11 12	T	10 11	TEMP.MESSNG 5	17		
	13	TIR		TEMP.MESSNG 6	18		
	14	TIR		TEMP.MESSNG 7	19		
	15	TIR			20		
	16	TIR		TEMP.MESSNG 9	21		
	17	TIR	16	TEMP. MESSNG 10	22		
	18 19	TIR TIR	17 18	TEMP.MESSNG 11 TEMP.MESSNG 12	23 24		
	20	QIC	101	INFRALYTMESS MIT MEMBRANSTELL			
	21	ĤĬ	102	STELLREGLER NOTREP MODACT	6 7		
l	22	HI		ENDLAGEN	8		
1	23	ΗĪ		STELLANTRIEB KLIMACT	9		
1	24 E 25	HI HI		ENDLAGEN MEMBRANSTELL NEU	11 12		1
1	E 20	шт	100	DENDRHUGIELL NEU	12		- 1
L							J

Bild 19: BSE-Anzeige - Übersicht der strukturierten KOM-Stellen

- BSE-Belegung, Hardwärebelegung der Kassetten mit Steckkarten und E/A-Kanälen
- MSR-Stellendokumentation, jeweils KOM-Block, Kette der verwendeten Basismodule und Kennwertsätze
- Übersicht über alle MSR-Stellen sortiert nach MSR-Stellennummer und interner Meßstellennummer

	DATE	NBLOCK BSE	ADR	0890	
ADR	INHALT	SPEZIFIKATION			
C9A0	6D	MAX BM NR.			
C9A1	0306	TAKTEBENEN			
C9A3	7E00	FONDS KOMS			
C9A5	21	*10MS=GRUNDTAKT			
C9A6	05	*20MS=FONDS DUE			
C9A7	0000	2.OBJEKT_ROM			
C9A9	0C10	1.RAM BER			
C9AB	9010	2.RAM BER			
C9AD C9AF	FFFF FF	3.RAM BER			
C9B0	80	BSE ADR			
C9B1	01	ZI MOD			
C9B2	Č9	BEDIENPRG 1			
C9B3	FFFFFFFFFFFFF	FF			
C9BB	FFFFFFFFFFF				
0902	C9	BEDIENPRG 2			
C9C3	FFFFFFFFFFFF				
C9CD C9D5	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	FF AAE LADEN			
C9D7	FFFFFFFFFFFF				
C9E5	FFFFFFFFFFFF				
C9F3	0000	NULL ADU			
C9F5		EINS ADU			
C9F7	100EFF0F	DELTA			

Bild 20: BSE-Anzeige - Datenblock

- Übersicht über Merkzellen
- BPROM-Liste zur Dokumentation von objektspezifischen Daten, die auf Festwertspeichern abgelegt werden. Zu dieser Liste werden die zugehörigen Daten auf Lochstreisen ausgegeben.

Die Datenausgabe aller strukturierten Listen erfolgt auf maschinenlesbaren Datenträgern.

## Strukturier-Magnetbandkassette

Auf die Strukturier-Magnetbandkassette wird der bis zu diesem Zeitpunkt erreichte Stand der Stukturierung der BSE vollständig ausgelagert. Neben den BSE-internen Listen wird eine Reihe nur für den Strukturierarbeitsplatz benötigter Hilfslisten ausgelagert.

Damit wird gesichert, daß nach Einlesen der Strukturier-MBK die Strukturierung der BSE fortgesetzt werden kann. Die Strukturier-MBK der BSE wird auch zur Pultstrukturierung verwendet. da wesentliche Daten bereits vorhanden sind.

## Stations-Magnetbandkassette

Mit der Stations-Magnetbandkassette wird die BSE über das Pult geladen. Zur Ausgabe der Stations-MBK werden Adressen und Adres-verbindungen der aufgebauten Datenlisten in den Adresraum der BSE transformiert. Diese MBK enthält nur Daten, die im RAM-Speicher der BSE enthalten sein müssen. Die Stations-MBK ist zur Strukturierung auf dem Strukturierarbeitsplatz nicht verwendbar. Die Ausgabe dieser MBK erfolgt zum Abschluß der Strukturierung.

## EPROM-Programmierlochstreifen

Für Daten, die in der BSE fest gespeichert werden, erfolgt die Ausgabe von Lochstreifen zum Programmieren der EPROM-Schaltkreise. Die Angabe erfolgt schaltkreisorientiert. Die Streifen sind mit Klartext markiert und korrespondieren mit der zur Dokumentation ausgegebenen EPROM-Liste.

# 5. Strukturierung des Pultsteuerrechners

## 5.1. Allgemeine Angaben und Spezifikation

Die Strukturierung eines Pultsteuerrechners kann erst nach dem Abschluß der Strukturierung aller aufzuschaltenden BSE'n und der Wörterbücher erfolgen. Diese Reihenfolge ist zwingend, weil entsprechend Urbelegungsprinzip bereits bei der BSE-Strukturierung MSR-Stellen-bezogene Daten sinnfällig eingegeben wurden, die im PSR benötigt werden. Mit Hilfe der selektiven Auswertung der BSE-Strukturier-MB-Kassetten werden aufwendige Doppeleingaben verhindert und rationell Teile der PSR-Datenlisten erstellt.

Man beginnt mit der Auswahl des Stationstyps PSR im Anfangsbild (Neustart) des Strukturierarbeitsplatzes. Die Angaben Auftragsname, Auftragsnummer, Projektbearbeiter und Datum werden analog den übrigen Funktionseinheiten verlangt (siehe Abschnitt 2.4. und Bild 21).

Nach der Festlegung der Fahrstandsnummer, diese ist für gleichstrukturierte Pultsteuerrechner einer Anlage jeweils identisch, werden die BSE-Strukturierkassetten eingelesen und so die Dateien des Pultsteuerrechners strukturiert. Wichtig sind hierbei die Alarmgruppe, die interne Meßstellennummer und der Kommunikationsblock. Die Verarbeitung der erforderlichen Daten der Basiseinheiten erfolgt jeweils nach dem Einlesen der Strukturier-Magnetbandkassette automatisch.

Der gesamte Strukturiervorgang gliedert sich nach dem Ausfüllen des Startbildes und dem Einlesen der Magnetbandkassetten wie folgt:

- Strukturierung der Spezifikation zum PSR
- Strukturierung der Meßgruppen (Abschnitt 5.2.)
- Strukturierung von Reserven (Abschnitt 5.3.)

Wie bei der BSE-Strukturierung sind

- Anzeigefunktionen und
- Dokumentation und Datenausgabe

AUFTRAG 1007/9906 PSR 0 RESTART 1 FKTN.EINHEIT PSR WB BSE RBE PSR DSS FB 2 MBK EINLESEN NEIN JA/NEIN 3 AUFTRAG NAME AUTOMATISIERUNG OFENLINIE 4 AUFTRAG NR 1007/9906 16.2.84 5 DATUM 6 BEARBEITER SCHMIDT 7 FAHRSTAND + QUIT.BSE-MBK (N=>NEIN)

Bild 21: Starthild Pultsteuerrechner

anwählbar (Abschnitt 5.4.).

# Spezifikation (Bild 22):

Die zur objektspezifischen Software gehörenden Daten zu den angeschlossenen peripheren Datenverarbeitungsgeräten und zu den an die gemeinsame Datenbahn angeschlossenen Stationen sind im Rahmen der Spezifikation anzugeben. Die Anzahl der im Pult anwählbaren Über-

```
AUFTRAG 1007/9906
                                                      PSR
                                                             0
                      PSR SPEZIFIKATION
                             ADR 20H
 1 PULT NR:
 2 POS NR :
3 J/N ZI2:
              16776960
                             ADR ZI1:FE ZI2:F6
               JA
 4 UEBERS.:
                8
 5 ALARMFARBE 36B1RT6CY
                                                  1234567
  E/A-GERAETE: SD/LS/LL
        ADA1 ADA2 ADA3
 6 EING
7 AUSG SDØ
                      LL<sub>0</sub>
                      LS0
  EIN/AUSGABE:
    COPY LADEN SICHERN
                           PROTOKOLL
 8 SD0
            LL0
                     LSØ
                              SDØ
  KONF ANLAGE
      FE: DSS
                KEWR SONST PSR
                                  RBE BSE
 9 ZAHL:
            2
                 В
                       0
                             2
                                  4
                                        8
    ZUORDNUNG
  RBE BSE/N
             ž
    1
         2
                5
11
12
13
```

Bild 22: Eingabebild PSR-Spezifikation

sichtsdarstellungen und die verwendeten Alarmfarben müssen festgelegt werden.

## 5.2. Strukturierung der Gruppenzuordnung

Die Strukturierung der einzelnen MSR-Stellen auf die Gruppen der 8 möglichen Übersichtsdarstellungen der Prozeßkommunikation erfolgt in Bild "Strukturiere Gruppe" (Bild 23).

Zunächst ist die Übersichtsdarstellung (0 ... 7) auszuwählen.

Die zugehörige Übersichtsbezeichnung kann aus maximal 4 Wörtern der Wörterbücher 1 bis 4 frei zusammengesetzt werden, wobei die Darstellung als ein Wort mit maximal 30 Zeichen erfolgt.

Die Strukturierung erfolgt durch Angabe der Wörterbuch- und der Wortnummer. Die gewählte Übersichtsbezeichnung wird zur Kontrolle im Klartext angezeigt.

Die Anwahl der Meßgruppe geschieht durch Eintragen der Gruppennummer (O bis 29) innerhalb der angewählten Übersicht. Mit der
Anwahl wird zur Kontrolle die im Wörterbuch 9 strukturierte Meßgruppenbezeichnung angezeigt. Gleichzeitig erfolgt die Anzeige
aller MSR-Stellen, für die bei der BSE-Strukturierung diese
Gruppennummer als Alarmgruppe eingetragen wurde. Diese Anzeige
wird als Vorgabe betrachtet, wobei ein Umsortieren der Reihenfolge innerhalb der Gruppe möglich ist. Zu den MSR-Stellen der
Vorgabe können weitere MSR-Stellen in diese Gruppe eingeschrieben
werden, solange die Gruppe noch nicht mit 8 MSR-Stellen voll belegt ist. Dabei ist die Bedingung, daß hinzugefügte MSR-Stellen
einer beliebig anderen Meßgruppe dieses Pultsteuerrechners als
Alarmgruppe zugeordnet sind.

Die Zuordnung der MSR-Stellen zu den Alarmgruppen erfolgt mit der Strukturierung der Kommunikationsstellen in der BSE und ist auch nur dort änderbar.

Die angezeigten Meßstellenbezeichnungen im Strukturierbild entstammen aus den Wörterbüchern 1 bis 4 und wurden ebenfalls mit den KOM-Blöcken der BSE strukturiert (Abschnitt 4.3.).

Die Strukturierung wird durch eine Aufzählung aller zur Übersicht gehörenden Meßgruppen im Strukturierbild erleichtert.
Es wird durch Farben gekennzeichnet, welche Gruppe bereits mit

B MSR-Stellen voll strukturiert ist (gelb). welche teilweise

_	0	PSR					906	100,7/9	RAG	AUFT	$\int$
			0 STR UEBERSICHT NR 0 1 UEB21 4 74 GESAMTUEBERSICHT 2 UEB22 4 75 3 UEB23								
	005 011 017	004 010 016	003 009 015	002 008 014	001 007 013	000 006 012			4	4 UEBZ	
	023 029	022 028	021 027	020 026	019 025	018 024	RP.		PF Ø	5 GRUP	
TYP A		BSE Ø				BEZEICH ALYTMESS	INFR	KOMS 0	6	VOR6	
A A A	7	0 0 0	STELL T	MODAC	NOTRE	ALYTMESS .REGLER .ANTRIEB	STELL	101 102 104	7 8 9	101 102 104	
A B	12	0 0			NEU		ENDL	106 103	10 11	106 103 105	
Б	11	ь				IGEN	ENDE	165	13	105	
A	12			<b>OCT</b>	KLIM	LANTRIEB RANSTELL AGEN	STELI MEMBI	106	10 11 12	106	

Bild 23: Strukturierung der Meßgruppenzuordnung

strukturiert ist (purpur) und welche noch leer ist (blau).

Die in diesem Strukturierbild zusammengestellten und angezeigten Klartexte

- Übersichtsbildbezeichnung
- Meßgruppenbezeichnung
- MSR-Stellenbezeichnung

werden in der Anlagenkommunikation in den Übersichts-, Gruppenund Einzelbildern dargestellt (Bild 2 und 3).

Über Kommunikationshandlungen mit der Anlage sind jedoch nur die Meßgruppenbezeichnungen und die Übersichtsbezeichnungen vor Ort änderbar.

#### 5.3. Projektierung von Reserven

Die festen Daten des Fultsteuerrechners werden auf EFROM-Speichern abgelegt (Wörterbücher), die variablen Daten (Aufteilung der Meßstellen auf Übersichts- und Gruppendarstellungen im Pultsteuerrechner u. a.) auf RAM-Speicherzellen. Der Füllgrad dieser Speicherbereiche kann während der Strukturierung im Bild "Adresbuch" (Bild 24) kontrolliert werden. Die Aufstellung erfolgt für EPROM- und RAM-Bereich getrennt.

Zur optimalen Auslastung des Pultsteuerrechners und zur Ermöglichung von Erweiterungen der Anwendersoftware während des Betriebes der Automatisierungsanlage können Reserven vorgesehen werden, die die bei der Strukturierung erzeugten Dateien erweitern.

#### Reserven im RAM-Speicher:

- Im Strukturierbild "Adreßbuch" ist es möglich, für weitere während des Betriebes der Anlage noch zu strukturierende Kommunikationsstellen /5/ den nötigen Platz zu reservieren. Es wird nur die Anzahl der Reserve-KOM angegeben.
- Das Spezifikationsbild ermöglicht es, ggf. die Anzahl der aufrufbaren Übersichtsdarstellungen über den bei der Strukturierung der Meßgruppen festgelegten Umfang hinaus bis auf maximal 8 zu erweitern.

## Reserven im EPROM-Speicher:

Vom Prinzip her sind alle wesentlichen Strukturierdaten des PSR auf RAM-Speicher abgelegt. Ausnahme sind die Wörterbücher O bis 8.

AUF	TRAG 1007/9:	906			PSR	0	
STR	ADRESSBUCH		RESERVEN	i: 500	KOM		
		ESSE BIS	TAB-LAE	NGE	BLOCKLAEN6E		
IMTA	V0N C002H	D483H	5250	BY			
PINL	D486H	D692H	525	BY			
ZUBS		D754H	194				
ZUUG		E654H		BY			
MGBZ		EA14H	960 40				
UEBZ	FHION	EA3CH	70	01			
RAM	FREI EA3DH	EFFFH	1475	BY			
DTYP	2000	2063H	25	DI.	4 BY		
BA	2064H		16		3 BÝ		
WBAB	2094H		è	BL	12 BY		
WBSO		2093H		BL	17 BY		
DIMT		2117H	22		6 BY 4 BY		
POMA	2118H 2100H		42 51		4 BY		
WRT4 WRT6		22D3H	12	BL	6 BÝ		
WRT8		25F3H	100		8 BY		
WRT1		2983H	76		12 BY		
TEXT		2AØFH		BL	28 BY		
BZLA	2A10H	2A1BH	1	BL	12 BY		
ROM	ERET 201CH	3FFFH	5604	BY			
1 2011	INCI ENION	J					l l
							J

Bild 24: Eingabebild PSR-Adresbuch

Durch nicht strukturierte Worte können definiert Speicherplätze freigelassen werden (siehe Abschnitt 3.), die jedoch nicht mit Hilfe der Prozeßkommunikation ausnutzbar sind, sondern nur über Umprogrammieren des Speichers mittels Programmiereinrichtungen.

# 5.4. Anzeigefunktionen, Dokumentation und Datenausgabe

#### Anzeige

In einer Übersicht werden alle zum Pultsteuerrechner gehörenden Kommunikationsstellen, geordnet nach steigender MSR-Stellennummer, dargestellt (Bild 25). Das Bild zeigt neben der KOM-Stellenbezeichnung, bestehend aus MSR-Stellennummer und Meßstellenbezeichnung, die strukturierte Alarmgruppe, die zugehörige BSE-Nummer und die interne Meßstellennummer an (siehe Abschnitt KOM-Block).

#### Dokumentation

Zur Dokumentation der strukturierten PSR können abgefordert werden:

- PSR-Deckblatt mit Auftragsdaten und Spezifikationsdaten des Anfangsbildes
- PSR-Adreßbuch mit Speicherplatzverteilung der Listen
- Übersicht über alle im PSR enthaltenen MSR-Stellen, geordnet nach aufsteigender MSR-Stellennummer
- EPROM-Liste zur Dokumentation von objektspezifischen Daten, die auf Festwertspeichern abzulegen sind. Zu dieser Liste werden die zugehörigen Daten auf Lochstreifen ausgegeben.

## Datenausgabe

Die Datenausgabe aller strukturierten Listen erfolgt analog der BSE:

- Strukturier-Magnetbandkassette
  Der bis zu diesem Zeitpunkt erreichte Stand der PSR-Strukturierung wird ausgegeben. Durch Einlesen der Strukturier-MBK
  kann eine begonnene PSR-Strukturierung unkompliziert fortgesetzt werden. Das Ausgeben einer Strukturier-MBK ist erst dann
  sinnvoll, wenn von allen BSE'n die Daten eingelesen wurden.
- Stations-Magnetbandkassette
  Diese MBK enthält alle Datenlisten adressrichtig zum Laden der
  RAM-Speicher im Pult. Die Stations-MBK ist zur Strukturierung

	AUFTRA6 1007/9	906	PSR	Ø	
		U E B E R S I C H T KOMMUNIKATIONSSTELLEN PSR			- 1
E	1 QIR 2 TIR 1 1 2 4 TIR 3 5 TIR 4 5 FS 8 TIR 9 TIR 10 TIR 10 TIR 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	TEMP.MESSNG UUC TEMP.MESSNG MIT LINEARISIER. TEMP.MESSNG MIT THERMOELEMNT DURCHFLUSS AUGENBLICK DURCHFLUSS VOLZAHLER TEMP.MESSNG 2 TEMP.MESSNG 3 TEMP.MESSNG 4 TEMP.MESSNG 5 TEMP.MESSNG 6 TEMP.MESSNG 6 TEMP.MESSNG 7 TEMP.MESSNG 7 TEMP.MESSNG 9 TEMP.MESSNG 9 TEMP.MESSNG 10 TEMP.MESSNG 11 TEMP.MESSNG 12 INFRALYTMESS MIT MEMBRANSTELL STELLREGLER NOTREP MODACT ENDLAGEN STELLANTRIEB KLIMACT	ALGR 1 001 000 000 000 000 000 000 000 000 0	MEN 0 1 2 3 4 5 0 1 1 2 3 4 5 1 1 5 1 6 7 8 9 1 1 2 2 2 2 2 4 6 7 8 9 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 4 6 7 8 9 1 1 2 1 2 2 2 3 4 6 7 8 9 1 1 2 1 2 2 3 4 6 7 8 9 1 1 2 1 2 2 3 4 6 7 8 9 1 1 2 1 2 2 3 4 6 7 8 9 1 1 2 1 2 2 3 4 6 7 8 9 1 1 2 1 2 2 3 4 6 7 8 9 1 1 2 2 3 4 6 7 8 9 1 1 2 2 3 4 6 7 8 9 1 1 2 2 3 4 6 7 8 9 1 1 2 2 3 4 6 7 8 9 1 1 2 2 3 4 6 7 8 9 1 1 2 2 3 4 6 7 8 9 1 1 2 2 3 4 6 7 8 9 1 1	E 000000000000000000000000000000000000

Bild 25: PSR-Übersichtsbild (KOM-Stellen)

des PSR nicht verwendbar. Die Ausgabe der Stations-MBK erfolgt nur einmal zum Abschluß der Strukturierung.

# - EPROM-Programmierlochstreifen

Es erfolgt die Ausgabe von Lochstreifen zur EPROM-Programmierung für die Datenlisten, die nicht auf RAM-Speichern untergebracht sind. Die Ausgabe erfolgt schaltkreisorientiert. Die Streifen sind mit Klartext markiert und korrespondieren mit der parallel dazu ausgegebenen Dokumentation.

## 6. Sonstige Funktionseinheiten

#### 6.1. Datembahnsteuerstation

Die Datensteuerstation organisiert die Datenübertragung auf dem meist redundant ausgelegten bitseriellen BUS zwischen den Funktionseinheiten der Warten- und Prozeßebene und verwaltet die Zeitfonds. Sie ist zur Erhöhung der Zuverlässigkeit der DÜ ebenfalls in der Regel doppelt vorhanden.

Die DSS ist in ihrer Funktion weitgehend unabhängig vom konkreten Anwendungsfall. Zur Strukturierung sind nur folgende wenige Angaben im DSS-Anfangsbild des Strukturierarbeitsplatzes anzugeben (Bild 26):

- Allgemeine Projektdaten (Positions-Nr., Auftrags-Nr. u. a.)
- Anzahl der an die Datenbahn angeschlossenen Stationen verschiedenen Typs
- Anzahl der in der Anlage verwendeten Busleitungen bzw. Zwischenblockinterface je Station

Die Daten werden pro strukturierter DSS auf einem einzigen EFROM-Schaltkreis abgelegt bzw. für die Dokumentationserstellung verwendet. Der strukturierte EPROM enthält neben den umgesetzten Eingabedaten diverse Systemkonstanten zur Arbeitsweise der DSS, die jedoch nicht direkt struktureirt werden können.

In einem Übersichtsbild ist es möglich, den Inhalt des gesamten Strukturier-EPROM in kommentierter Form anzuzeigen (Bild 27).

Pro strukturierter DSS wird ein mit Klartext gekennzeichnetes Lochband, das der Programmierung eines EPROM-Schaltkreises dient, ausgegeben. Auf die Möglichkeit der Ausgabe einer Strukturier-MBK wurde aufgrund der geringen Datenmenge verzichtet. Eine Dokumentation über Seriendrucker ist hingegen möglich.

```
DSS
  AUFTRAG 1007/9906
  RESTART
                           WB BSE RBE PSR DSS FB
                 BSS
1 FKTN. EINHEIT
                           JA/NEIN
2 MBK EINLESEN
                 NEIN
                 AUTOMATISIERUNG OFENLINIE
3 AUFTRAG NAME
                 1007/9906
4 AUFTRAG NR
                 20.3.84
5 DATUM
                 SCHMIDT
6 BEARBEITER
  ANZAHL STATIONEN 16
7 DSS
                  ē
8 KE-WR
                  0
9 SONST
10 PSR
                  2
11 R-BSE
                  8
12 BSE
                  2
13 ANZAHL ZI
                  16776950
14 POS.NR1
                  16776951
15 POS. NR2
```

Bild 26: Eingabebild Datenbahnsteuerstation

## 6.2. Die Reserve-Basiseinheit

Durch Einsatz von Reserve-BSE'n sind erhöhte Anforderungen an die Zuverlässigkeit der Automatisierungssystems realisierbar. Bei Ausfall von Basiseinheiten werden über die zuständige Reserve-BSE die back up-Funktionen ausgewählter MSR-Stellen realisiert. Einer Reserve-BSE können MSR-Stellen von mehreren BSE'n als Redundanz zugeordnet werden. Die Reserve-BSE kann die aufgeschaltete

```
AUFTRAG 1007/9906
                                                 BSS
STRUKTURIER-EPROM
BEZ.
       BYTE
             INHALT
                             ADRESSE DSS1:
                                              3800
                                     DSS2:
                                              3000
ZIANZ
          BB
                02
ZIADI
          01
                40
ZIAD2
          02
                30
DARAD
          03
                03 70 71 72
ANMAX
          07
                02
ZEITF
          08
                01
CTCZI
          09
                83
SEZE
                75
          ØA
          0B
STZE
                90
MAZET
         ØC
                04 37
MAZYK
         ØĘ
                00 00
GRAB
         10
                32
SSTAB
         11
                0A 00
SUHR
         13
                00 32
         15
17
SAKT
                00 00
MAKS
                10
MARL
         18
                32
REDSS
         19
                00)
                            FF)
TELI
         1A
                01)DSS 1
                            02)DSS 2
         18
                02)
                            01)
               20 21 40 41 42 43 80 81 82 83 84 85 86 87 00
         10
         2B
3A
                     FF FF FF FF FF FF FF FF FF
               FF FF
               FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
               FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
         49
```

Bild 27: Anzeigebild DSS-Strukturier-PROM

MSR-Stelle je nach Erfordernis in ihrer Funktion exakt ersetzen oder minimierte Hilfsfunktionen ausführen.

Der Strukturierablauf ist in wesentlichen Punkten dem der BSE identisch. Entsprechend des Urbelegsprinzips wurde bei der BSE-Strukturierung zu jeder BSE die Reserve-BSE zugeordnet (Stationsspezifizierung), sowie die zu stützenden MSR-Stellen im einzelnen festgelegt (KOM-Block-Strukturierung). Dadurch ist mit Hilfe des Einlesens der Strukturier-MBK's aller auf die Reserve-

BSE aufzuschaltenden BSE'n eine Unterstützung der Strukturierung möglich.

Nicht automatisch zu erzeugen und deshalb Punkt für Punkt einzugeben sind:

- Daten zur Hardwarebelegung, da ein R-BSE-eigenes Prozeßabbild aufzubauen 1st
- Spezifikationsdaten
- Basismodulketten und Parametrierung für jede MSR-Stelle zur Erfüllung der back-up-Funktion, da diese meist nicht mit den Ursprungs-Basismodulketten identisch sind.

Eingabeablauf und Handhabung sind weitgehend der bei der BSEStrukturierung identisch. Das Hinzufügen, Streichen oder Verändern des Typs von MSR-Stellen (KOM-Blöcken) ist aus Gründen der
Folgefehlervermeidung nur über die Strukturierung der BSE zulässig.
Anderenfalls ist das Kontrollprinzip des Urbelegs nicht gewährleistet und Sinnfälligkeitskontrollen nicht möglich.
Die Funktionen Anzeige, Dokumentation und Datenausgabe werden
analog der BSE realisiert.

## 6.3. Strukturierung "Freier Bilder"

besteht die Möglichkeit der Erzeugung von beliebigen Bilddarstellungen, z. B. zum Verdeutlichen von Prozeßabläufen in Fließbildern, Logikplänen, Funktionsschaltplänen u. a.

Das zur Verfügung stehende effektive Programmsystem legt die Bilder in äußerst komprimierter Form in Speichern ab, so daß die Implementierung im EPROM-Speicher des audates-Bedienpultes möglich wird und eine kurze Zugriffszeit auf die Bilder realisiert ist /9/. Das Programmsystem ist auf externen Speichermodulen (Magnetbandkassette) vorhanden und nach Einlesen in den Strukturierarbeitsplatz arbeitsfähig. Der Bediener wird interaktiv durch eine Menüstruktur geführt, hat aber gegenüber dem Strukturieren der Funktionseinheiten ungleich größere Bedienmöglichkeiten.

Darüber hinaus kann er keine Vorgaben erhalten. Die Strukturierung wird wesentlach erleichiert, wenn Inhalt und Anordnung der

Neben der Strukturierung der verschiedenen Funktionseinheiten

Farbkombinationen als Bildentwurf vorliegen. Das gesamte strukturierte Bild hat mit einem Format von 64 x 31 Zeichen quasigrafischen Charakter. Der Nutzer kann für jede Bildposition ein Zeichen des fest vorgegebenen Zeichenvorrats wählen. Es stehen z. Z. 96 alphanumerische und Textsonderzeichen und 144 Grafikzeichen mit je 9 x 7 Bildpunkten zur Verfügung. Der Zeichenvorrat kann bei Systemerweiterungen von audatec auf maximal 256 Zeichen vergrößert werden.

Es stehen 8 Farben zur Verfügung: schwarz, rot, gelb, grün, purpur, blau, cyan und weiß. Sie sind für jedes strukturierte Zeichen als Vordergrund- und Hintergrundfarbe frei wählbar.

Die fertig strukturierten Bilder enthalten einen statischen Teil, in den eine Vielzahl von dynamischen Informationen eingebaut werden können.

Es sind sowohl Werte (IST, SOLL, ...) zu den MSR-Stellen anzeigbar wie auch Klartexteinblendungen oder Farbänderungen in Abhängigkeit von Prozeßzuständen.

Die Bilder bestehen aus drei aufeinander aufbauenden Strukturen:

- dem Einzelzeichen (alphanumerisch oder grafisch)
- dem Bildausschnitt (Teilbild), das unter einem "Namen" im Speicher als beliebig oft abrufbarer Bildbaustein abgelegt wird. Der Bildausschnitt ist im Bild frei positonierbar, verschiebbar, kopierbar.
- den dynamischen Informationen, die an beliebiger Stelle unter festzulegenden Bedingungen angezeigt werden sollen

Die genaue Beschreibung der Bedienung und Strukturierung von "Freien Bildern" ist im Rahmen dieses Heftes nicht möglich.

## 7. Zusammenfassung

Automatisierungsanlagen des Systems audatec des VEB GRW Teltow arbeiten auf der Basis von verteilten Microrechnern. Zur Realisierung der Automatisierungsfunktion bedarf es in der Phase der Projektierung der Strukturierung der Anwendersoftware. Die zugehörigen Basisunterlagen sind überwiegend manuell zu erarbeiten und zu dokumentieren. Die Eingabe und Änderung der projektierten Daten ist, soweit sie der Strukturierung von RAM-Speichern dienen, über Systemkommunikation des Bedienpultes prinzipiell möglich.

Zur Rationalisierung der Umsetzung objektspezifischer Daten in die systeminterne maschinenlesbare Struktur dient der Strukturierar-beitsplatz, der in den projektierenden Bereichen eingesetzt wird. Mit ihm lassen sich auch die notwendigen, auf EPROM-Speichern abzulegenden Daten erzeugen.

Der Strukturierarbeitsplatz ist ein Bedienpult des Automatisierungssystems audatec, bestehend aus dem Pultsteuerrechner mit einer erweiterten Speicheraufrüstung auf 124 KByte, dem Farbmonitor mit 32 Zeilen und 64 Zeichen und der Funktionstastatur.

Das Dialogsystem des Strukturierrechners ist dem vorgesehenen Arbeitsablauf angepaßt und unterstützt den Bediener. Die übersichtlich aufgebauten Bilder können sortiert nach Betriebsart über eine angebotene Menüzeile ausgewählt werden.

Formale Eingabefehler werden eliminiert. Anwählbare Übersichtsdarstellungen zum Arbeitsstand erleichtern dem Bediener die Arbeit. Entsprechend dem Projektierungsprozeß kann die Strukturierung an jeder beliebigen Stelle unterbrochen werden und der aktuelle Bearbeitungsstand auf Magnetbandkassette ausgegeben werden.
Nach Wiedereinlesen ist eine sofortige Fortsetzung der Arbeiten
möglich. Die umgesetzten Daten können auf einem Drucker dokumentiert werden.

Der hier beschriebene Strukturierablauf und die Bedienung stellt den ersten verfügbaren Stand des Strukturierrechners dar. Die ständige Weiterentwicklung des Systems audatec bedingt auch eine Weiterentwicklung und Verbesserung des Strukturierarbeitsplatzes.

# 8. Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen

- Bild 1: Funktionsplan einer MSR-Stelle
- Bild 2: Übersichtsdarstellung am PSR
- Bild 3: Meßgruppenübersicht am PSR
- Bild 4: Strukturierablauf Wörterbücher
- Bild 5: Strukturierablauf Basiseinheit
- Bild 6: Strukturierablauf Pultsteuerrechner
- Bild 7: Strukturierablauf Reserve-Basiseinheit
- Bild 8: Menüstruktur "Basiseinheit"
- Bild 9: Aufbau und Bedienung von Strukturierbildern
- Bild 10: Eingabebild für Wörterbuch 4
- Bild 11: Startbild Basiseinheit
- Bild 12: BSE-Belegung (Karteneinschubtabellen)
- Bild 13: Eingabebild analoger KOM-Block
- Bild 14: Eingabebild binärer KOM-Block
- Bild 15: Eingabebild Zähler KOM
- Bild 16: Eingabebild KOM binärer Geber
- Bild 17: Strukturierung von Basismodulen (Regelungsmodul)
- Bild 18: Eingabebild BSE-Adreßbuch
- Bild 19: BSE-Anzeige Übersicht der strukturierten KOM-Stellen
- Bild 20: BSE-Anzeige Datenblock
- Bild 21: Startbild Pultsteuerrechner
- Bild 22: Eingabebild PSR-Spezifikation
- Bild 23: Strukturierung der Meßgruppenzuordnung
- Bild 24: Eingabebild PSR-Adreßbuch
- Bild 25: PSR-Übersichtsbild (KOM-Stellen)
- Bild 26: Eingabebild Datenbahnsteuerstation
- Bild 27: Anzeigebilu DSS-Strukturier-PROM
- Tabelle 1: Funktionen des Strukturierarbeitsplatzes
- Tabelle 2: Arbeitsschritte zur Anlagenstrukturierung
- Tabelle 3: Wörterbücher bei der Strukturierung
- Tabelle 4: Rechner-KES für die Belegungsstrukturierung
- Tabelle 5: Strukturierbare PEA-KES

# 9. Abkürzungsverzeichnis

BMK Basismodulkette
BSE Basiseinheit

CTC Zähler/Zeitgeber

DSS Datenbahnsteuerstation

DÜ Datenübertragung

E/A Ein-/Ausgabe

EPROM Programmierbarer Festwertspeicher (löschbar mit UV-Licht)

EGS Einheitliches Gefäßsystem

KES Karteneinschub

KOM Kommunikationsstelle
MBK Magnetbandkassette
PEA Prozeßein-/-ausgabe
PIO Parallele Ein-/Ausgabe

PSR Pultsteuerrechner

RAM Lese-/Schreibspeicher R-BSE Reserve-Basiseinheit

WB Wörterbuch

## 10. Literaturverzeichnis

- /1/ Sadowski, H.; Sawatzky, J.

  Das neue Automatisierungssystem für verfahrenstechnische
  Anlagen

  Wissenschaftlich-technische Information des VEB Kombinat
  Automatisierungsanlagenbau 17 (1981) 1, S. 3-6
- /2/ Autorenkollektiv
  Ein neues Automatisierungssystem für verfahrenstechnische
  Prozesse
  KDT-Reihe Automatisierungstechnik, Heft 8, VEB GRW Teltow
  1980
- /3/ Müller-Zahn, K.-H.

  Die Einrichtungen des Automatisierungssystems für verfahrenstechnische Anlagen

  Wissenschaftlich-technische Information des VEB Kombinat
  Automatisierungsanlagenbau 18 (1982) 4, S. 138-144
- /4/ Franke, H.; Starke, L.

  Projektierung von Automatisierungssystemen auf Mikrorechnerbasis

  Wissenschaftlich-technische Information des VEB Kombinat
  Automatisierungsånlagenbau 18 (1982) 1, S. 2-5
- /5/ Köhler, M.; Wätzel, J.; Wolf, A.

  Prozeßbedienung und -beobachtung des Automatisierungssystems -audatec- für verfahrenstechnische Prozesse
  (Chemie)

  KDT-Reihe Automatisierungstechnik, Heft 9, VEB GRW Teltow
  1984
- /6/ Anwenderhandbuch audatec

  VEB Kombinat Automatisierungsanlagenbau

JG 103/002/84 1138/7/84 I-3-2

- /7/ Projektierungsvorschrift audatec Strukturierarbeitsplatz (Bedienungsanleitung)
  VEB GRW Teltow
- /8/ ursadat 5000-Kundeninformation
  VEB Kombinat EAW Berlin-Treptow Heft 2 und 3
- /9/ Meißner, A.; Vigerske, W.

  GENOGRAD Programmsystem zum interaktiven Entwurf von
  technologischen Schemata auf einem quasigrafischen Farbdisplay

  ZKI der AdW der DDR
  Vortrag auf dem Symposium Nutzer-Rechner-Kommunikation
  Frankfurt/0. 1983